



Philips  
Trådløs telefon

DECT5112L

## Et smart valg

Pålitelig kvalitet og praktiske funksjoner: den klassiske designen med de moderne detaljene gjør DECT511 spesiell.

### Lys opp samtalene

- Display for tall, bokstaver, ikoner og bilder
- LCD-skjermen har baklys slik at du kan se den i mørket

### Få mest mulig ut av meldingsopplevelsen

- Last ned ringetoner fra egne webområder
- Tekstmeldinger (SMS) for korte meldinger over en fast linje
- Eatonis prediktiv tekstredigering forenkler skriving av SMS-meldinger

### Dra fordel av brukervennlig teknologi

- Vekkerklokke
- Lås nummertastaturet for å unngå å trykke på feil taster
- Pilotast og karusellmeny navigerer i en menylisteform
- Filtrer inngående samtaler og demp ringingen for bedre kontroll

### Multipakke for ultimat anvendelighet

- Bruk 2 telefonrør i hvert sitt rom til å overføre lyder
- Konferansesamtale fordeler en samtale på flere håndsett

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Oransje
- Diagonal skjermstørrelse – tele: 4,0 cm
- Effektivt visningsområde: 31,5 x 21
- Tekstlinjer: 4

### Lyd

- Ringesignaler for håndsett: Polyfon
- Volumkontroll: digital

### Anvendelighet

- Automatisk utenfor rekkevidde-adv.
- Basestasjonstaster: Personsoekertast
- Lade-indikasjon, batteri
- Batteri fullt-indikasjon
- Batteri lavt-indikasjon
- Samtalestyring: Samtaleteller, Viderekobling av samtaler, Samtale på venting, Samtaletid, Samtale venter, Oppringings-ID, Konferansesamtale, Ekspisitt samtaleoverføring, Mikrofonutkopling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Karusellikoner: Telefonliste, SMS, Intercom, Nettverk, Ekstra, Base, Håndsett, Samtalelogg
- Støtsikker: 120 cm
- Enkel bruk: Håndfrimodus, Hurtigtaster, Nummertastaturlås
- Funksjon: Ikke forstyr-ringelydutkopling, Samtalepris, Vekkerklokke, Barnevaktfunksjon, Mikrofonutkopling, Konferansesamtale, Kjedeoppringing, Direkte til Ikke forstyr-modus, Snarveistaster, Nummertastaturlås, Gratis samtale mellom håndsett, Nedlasting av melodier
- Telefonrørtaster: Linje, Pilottast, Avbryt / Ring opp på nytt, Ringetaster, Høyttaler, Samtalelogg, Telefonliste
- Tekstlinjer: 4
- Mulighet for flere håndsett: Opptil seks håndsett
- Tekstinnskriving: Eatoni
- VIP-gruppe med egen melodi: Ja, tre grupper
- Volumkontroll

### Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Batterier: 4 AAA-batterier
- Ledninger: RJ 11-kabel
- Lader: ja, én lader
- Bruksanvisning

### Beslektede produkter

- Innhold i pakke: Håndsett, Base, 2 AAA NiMH-batterier, Telefonledning, Nettadapter, Bruksanvisning, Garantihfte, Etikett

### Grønne spesifikasjoner

- Kjemisk sammensetning: Nikkelmetallhydrid
- Eco-utformet
- Halogen-fritt kabinett
- Emballasjemateriale: Kartong
- Emballasjetype: Gaveeske
- PVC-frie produkter og kabler
- Bruksanvisning, resirkulert papir

### Mål

- Antenne: Integrrert
- Mål på base: 118 x 130 x 60
- Vekt, base: 180 g
- Formfaktor: Semi-liggende på basestasjon
- Farge, håndsett: Silver Shadow
- Mål, håndsett: 120 mm
- Vekt, håndsett: 100 g
- Emballasjemål (B x H x D): 262 x 90 x 217 mm
- Relativ fuktighet (drift): opptil 95 % ved 40 °C
- Relativ luftfuktighet (lagring): opptil 95 % ved 40 °C
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -25 °C til 70 °C

### Effekt

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Batteritype: NiMH
- Ladetid: 14 timer t
- Batteritype: Oppladbar
- Antall batterier: 2
- Strømforsyning, base: 230 V
- Radio RF-strøm: < 250 mW
- Standby-tid: 200 timer
- Taletid: opptil 15 timer

### Nettverksfunksjoner

- Antenne: Raskt utvalg-teknologi, Integrrert i base, Integrrert i håndsett
- Kompatibel: GAP, PABX
- Ringer: Tone, Puls
- Meldingstjeneste: Hurtig-SMS

### Operatørkrav

- SMS
- Navn og oppringer-ID
- Oppringer-ID for samtale venter
- Operatørens telefonbok for tjenester

### Minnkapasitet

- Delt telefonliste for navn og nummer: 65
- Melodinedlastingskapasitet: 3
- SMS-lagringskapasitet: 25
- Samtaleloggoppføringer: 40

## Produkt høydepunkter

### Fullt grafisk display

Denne typen displayer gjør det enklere å bruke telefonen, takket være den gode kvaliteten og de lettlese tegnene. Du får også større kommunikasjonsfrihet hjemmefra. Nå kan du for eksempel bruke en blanding av tekst, bilder og tall i SMS-meldinger.

### Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men uljevt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

### Nedlasting av ringetoner

Denne funksjonen lar deg tilpasse telefonen ved å laste ned ringetoner. Det er bare å ringe tjenesteleverandøren og velge favorittsangen din. En SMS-melding sendes til deg sammen med den vedlagte melodien. Du kan velge denne melodien som du velger andre ringetoner (avhengig av land og nettverk).

### Tekstmeldinger (SMS)

SMS-tjenesten leverer korte meldinger på opptil 160 tegn. Disse 160 tegnene kan bare være rene teksttegn og kan bestå av ord, tall eller en alfanumerisk blanding. Eaton®LetterWise prediktiv tekstredigering hjelper deg å skrive tekstmeldinger raskere. Med det unike SMS-systemet kan du motta opptil 200 meldinger i 10 ulike postkasser. Hilsener til en du er glad i, en rask påminnelse om et viktig møte osv. Alt dette og mer kan du nå skrive i en SMS som sendes over et fast nettverk.

### Eatoni-tekstredigering

Eatonis LetterWise er en løsning for å skrive inn tekst. Den krever bare 1.16 klikk per riktig skrevet bokstav. Å bruke telefontastaturet til å skrive tekst er like komfortabelt, raskt og nøyaktig som å skrive på et vanlig tastatur. Det unike ved Eatonis prediktive tekstløsning er evnen til å håndtere forkortelser, navn, adresser og URL-adresser.

### Vekkerklokke

### Nummertastaturlås

Det er praktisk å kunne ta med seg DECT-telefonen ut mens du jobber i hagen. Men når du har telefonen i lommen, kan det fort skje at du kommer borti og trykker på en av tastene ved en feiltakelse. Du unngår å ringe uforvarende til din kusine i Sverige ved å bruke nummertastaturlåsen. Da unngår du også ubehagelige overraskelser på den neste telefonregningen!

### Pilottast og karusellmeny

Pilottastnavigeringssystemet gir enkel navigering og valg av innstillinger. Pilottasten er en rulleknapp på venstre side av telefonen som kan ruller opp eller ned og trykkes på på midten. Den kontrollerer karusellmenyen som er menyikoner som vises i en løkke på skjermen.

### Ikke forstyr-funksjon

Er du lei av at barnas venner ringer midt i middagen? Med Ikke forstyr-funksjonen kan du filtrere uønskede samtaler og dempe ringingen når du ikke ønsker å bli forstyrrt, samtidig som linjen er åpen for familien.

### Barnevaktfunksjon

Bekymret for at babyen ikke sover? Ingen grunn til å gå inn og ut av barnerommet for å sjekke. Med barnevaktmodus kan du høre babyen uansett hvor du befinner deg i huset.



Utgivelsesdato 2007-02-20

Versjon: 2.0

12 NC: 9961 400 03441  
EAN: 87 10895 85405 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)