

Philips
Cadre Photo numérique

20,3 cm (8")

Multimédia
Format 4/3

SPF4008



« ...et c'est là qu'il a fait sa demande en mariage ! »

Partagez ces moments uniques grâce à ce Cadre Photo vraiment simple d'utilisation et respectueux de l'environnement. Lorsque vous admirerez vos photos, vous serez sûr d'avoir fait le bon choix pour l'environnement.

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Conception écologique qui respecte l'environnement

- Cadre Photo respectueux de l'environnement
- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage

PHILIPS

Points forts

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Cadre Photo respectueux de l'environnement

Les Cadres Photo Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers

moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (soit 500 photos HD)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 26 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 20 cm
- Poids brut: 2.3 kg
- Hauteur: 21.9 cm
- GTIN: 1 87 12581 50304 5
- Poids net: 1.56 kg
- Poids à vide: 0.74 kg

Pratique

- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Format vidéo pris en charge: MotionJPEG
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Boutons et commandes: Interrupteur marche/arrêt, 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Diaporama, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille

Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 5.5 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 21 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 25 cm
- Profondeur: 9.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 50304 8
- Poids brut: 1.03 kg
- Poids net: 0.78 kg
- Poids à vide: 0.25 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 222.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 182.2 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 33.2 millimètre
- Poids: 0.34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Luminosité: 250 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.1.6

EAN: 87 12581 50304 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com