



## Philips CD Soundmachine

- 5 W
- Convertire CD
- Acord digital



AZ1880

# Savurați sunete moderne redate cu stil

Philips CD Soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical portabil și vă permite să vă bucurați de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde. Dotat cu USB Direct și înregistrare digitală MP3 cu 1 atingere - nu necesită PC.

### Savurați muzica din diverse surse

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

### Ușor de utilizat

- Convertire CD pentru înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare
- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară

### Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

# Repere

## Convertire CD



Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB de la sistemul audio Philips și începeți înregistrarea muzicii dvs. preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau player-ul MP3 - printr-o simplă atingere și fără a avea nevoie de un computer.

## USB Direct



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

## Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale

de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

## Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat

fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## Telecomandă ergonomică



Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să faceți este să vă relaxați.

## Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.



# Specificații

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

## Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Presetări de posturi: 40
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 2 x 2,5 W

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Confort

- Număr de cifre pe ecran: 6

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Culoare iluminare din spate: albastru

## Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm
- Telecomandă: 12 taste și baterie cu litiu
- Altele: Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Greutate brută: 3,5 kg
- Lățime ambalaj: 561 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Adâncime ambalaj: 159 mm
- Greutate: 2,85 kg
- Adâncime unitate principală: 132 mm
- Înălțime unitate principală: 214 mm
- Lățime unitate principală: 451 mm

## Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Număr de baterii: 6
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Tensiune baterie: 1,5 V

## Înregistrare audio

- Mediu de înregistrare: Dispozitiv USB
- Moduri de înregistrare USB: înregistrare instantanee, melodii programate, un singur disc, o singură melodie
- Surse de înregistrare USB: CD



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775  
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)