

Philips
DVD/SACD lejátszó

DivX

DVP5500S



Nézzen, hallgasson, játsszon le mindent!

Engedjen a Philips DVD/SACD lejátszó csábításának, és élvezze a többcsatornás Super Audio CD zene és a térbeli hangzás moziélményét. Merüljön el a személyre szabott szórakozás világában.

Páratlan video teljesítmény

- A PAL és NTSC progresszív pásztázás borotvavéles képet nyújt
- RGB a Scart kábelén – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- 12 bit/108 MHz videofeldolgozás nagy felbontású képekhez

Tiszta, többcsatornás hang

- Többcsatornás Super Audio CD a tökéletes hangélményért
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenet
- Beépített dekóderek Dolby Digital és DTS hangzáshoz

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Zene: SACD, CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, Smart Picture beállítás

Hang

- D/A átalakító: 192 kHz/24 bit
- Jel-zaj arány: 100 dB
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): 100 dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Hangkiemelés: 3D Virtual Surround, Éjszakai mód, Smart Sound

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD videó, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmod)
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD sztereó, SACD többcsatornás
- Tömörítési formátum: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, DVD+R/+RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás,

Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Scart, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Analóg audio többcsatornás, Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekezár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, Finn, francia, német, olasz, Norvég, Portugál, spanyol, Svéd, Török, Lengyel

Áram

- Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
- Áramfogyasztás: 10 W
- készenléti üzemmód energiateljesítménye: < 0,8 W

Tartozékok

- Elemek: 2 db AA méretű
- Távvezérlő: 3139 248 72031
- Kábelek: Nincs
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, spanyol, olasz, görög, portugál, finn, svéd, dán, norvég, lengyel, török, orosz
- garanciajegy

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 37 x 265 mm
- Készülék tömege: 2 17 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 490 x 82 x 352 mm
- Súly csomagolással együtt: 3 45 kg

Termékkijelölések

PAL és NTSC progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a páros mezőket küldené a képernyőre, mindkét mezőt egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés közben.

12 bit/108 MHz videofeldolgozás

A video-mintavételezési technológia csökkenti a torzítást, és jelentős mértékben javítja a kép minőségét. Az eredeti, 13,5 MHz-es videojelet a frekvencia nyolcszorosára képes felkonvertálni.

Többcsatornás Super Audio CD

A többcsatornás SACD egy új generációs zenei formátum, mely csúcsmínőségű hangvisztaadást tesz lehetővé. Az 5.1-es többcsatornás térhatású hangzás és a teljes CD kompatibilitás felülmúlhatatlan hangteljesítményt és egyedülálló zenei élményt biztosít.

192 kHz/24 bites audió DAC

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisztaadást tesz lehetővé.

Beépített DD és DTS dekóderek

A beépített DTS és Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel mind a 6 csatorna audioinformációját feldolgozza, és mehökkentően valószínű élményt nyújt.

Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Zene: SACD Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.



Kiadás dátuma
2007-10-29

Verzió: 8.0

12 NC: 8622 810 12046
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com