

Philips  
Přenosný reproduktorový  
systém



SBA160



## Výkonný stereofonní ozvučovací systém

pro váš telefon Nokia

Vychutnejte si výkonný a široký stereofonní zvuk telefonu Nokia s konektorem 2,5 mm. Tyto reproduktory přinášejí spoustu energie díky vysoce výkonnému digitálnímu zesilovači téměř bez rušení a jsou dodávány s integrovanou kolébkou pro telefon.

### Silný zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Integrovaná anténa VKV

### Pro vynikající požitek z hudby

- Basový průduch zdůrazňuje nízké tóny pro jasný, realistický zvuk
- Vlnutí výkonných reproduktorů pro ultra realistický zvuk
- Široké zvukové jeviště při odděleném umístění reproduktorů.

### Veďte si hudbu s sebou

- Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

### Vždy připraveno k provozu

- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli

### Sdílejte svou hudbu kdekoli

- Pracuje s telefonem a přehrávači MP3
- Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Kmitočtová charakteristika:** 150 - 20 000 Hz
- **Impedance:** 8 ohmů
- **Výkon RMS:** 2 x 0,6 W

### Možnosti připojení

- **Konektor:** Konektor Nokia 2,5 mm. Adaptér na zdroje zvuku 3,5 mm je součástí dodávky.

### Pohodlí

- **Doba provozu:** až 25 hodin

### Příslušenství

- **Síťový adaptér:** Ano
- **Držák telefonu:** Kolébka pro telefon Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, univerzální kolébka pro jiné telefony Nokia a přehrávače MP3 je součástí dodávky.

### Spotřeba

- **Typ baterie:** AAA, LR03
- **Typ adaptéru:** 6 V 500 mA
- **Napětí baterie:** 1,5 V
- **Počet baterií:** 4

### Rozměry balení

- **EAN:** 87 12581 38369 5
- **Počet zahrnutých výrobků:** 1
- **Typ balení:** Karton
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Hrubá hmotnost:** 0,889 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,654 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,235 kg

### Vnitřní krabice

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Počet spotřebitelských balení:** 2
- **Vnitřní obal (D x Š x V):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Hrubá hmotnost:** 1,956 kg
- **Čistá hmotnost:** 1,308 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,648 kg

### Vnější obal

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Počet spotřebitelských balení:** 6
- **Vnější obal (D x Š x V):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Hrubá hmotnost:** 5,996 kg
- **Čistá hmotnost:** 3,924 kg
- **Hmotnost obalu:** 2,072 kg

## Zvýraznění výrobku

### Pro potěšení z hudby kdekoli

Možnost napájení bateriemi nebo střídavým proudem umožňuje maximální flexibilitu vašeho zvukového systému. Poskytuje možnost přenosu a potěšení z hudby, ať již jedete kamkoli.

### Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

### Široké stereofonní zvukové jeviště

Tyto přenosné reproduktory při odděleném umístění vytvářejí přirozené zvukové jeviště se stereofonním zvukem. Tím vzniká dojem, že je každý hudební nástroj fyzicky na jiném místě. Výsledný efekt je realističtější a zábavnější.

### Integrovaná anténa VKV

Jestliže má rádio VKV v telefonu správně pracovat, většinou potřebuje vnější anténu. Tento výrobek společnosti Philips zahrnuje anténu VKV, a proto ze svého rádia VKV zabudovaného v telefonu uslyšíte kvalitní zvuk.

### Pracuje s telefony a přehrávačem MP3

Vychutnejte si hudbu z mobilního telefonu nebo přehrávače MP3! Pomocí přibaleného adaptéru připojte reproduktor k mobilnímu telefonu nebo přehrávači MP3.

### Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic

Tento produkt byl vyroben pro použití s telefony Nokia XpressMusic. Důkladné testování těchto telefonů zaručuje, že svůj telefon nejlépe využijete s tímto produktem společnosti Philips.



Datum vydání 2009-01-11

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614  
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)