

Philips
PhotoFrame

10,2" LCD

9,4" visningsyta
Höjd-/breddförhållande 3:2

10FF2XLE



Varje bild har en historia

Lyxig design, utmärkta prestanda! Den begränsade upplagan 10FF2XLE är den ultimata föreningen av elegant, utsökt design och hantverk med en fantastisk digital fotoram med stor skärm som blir en värdefull personlig ägodel eller en present att minnas.

Lyxig design som passar dina foton

- Estetiskt tilltalande handetsat blomstergirangmönster
- Kvalitetsmaterial och fulländning bidrar till bättre foton
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
- Perfekt digitalfärg för fyllig och imponerande fotovisning

Enkel visning och hantering av dina digitala foton

- Skapa album, bildspel och organisera dina foton
- Lagra upp till 1 000 bilder i internminnet
- Roter, zooma, beskära, maska och lägga till effekter till dina foton
- Visa bildspel, enskilda foton, miniatyrbilder eller klockan

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
- Elförsörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 3:2
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Effektiv visningsyta: 199,8 x 132,48 mm
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Skärmupplösning: 800 x 480
- Bildpunktstäthet: 91,5 ppi
- Resolution (Upplösning): visningsytans upplösning: 720 x 480
- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: Till PC/Mac (USB 2.0)

Lagring

- Inbyggd minneskapacitet: 128 MB (för 510 - 1 020 foton, cirka 26 MB används av systemet)
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Micro Secure Digital (SD), Multimediekort, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

Funktioner

- Justerbart stativ: Roterbar, Justerbar lutning
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Knappar och kontroller: 2 knappar, Ministyrspak med 5 lägen
- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Status för anslutet medium: Anslutet medium, Återstående minne
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Ryska, Kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- Fotoredigering: Kopiera, Beskära, Radera, Flytta, Roterar, Zooma och beskär
- Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till

- 10 MB JPEG-filer, Upp till 16 megapixel
- Placeringar som kan användas: Liggande, Automatisk fotoorientering, Stående
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Plug & Play-kompatibel: Mac OS X, Windows 2000/XP eller senare, Windows Vista
- Myndighetsgodkännande: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Skärmbakgrund: Svart, Grå, Vit
- Konfigurera funktion: På/av automatiskt, veckodagar/veckoslut, Pipljud på/av, Justering av ljusstyrka, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för händelse, insomn.funkt., Språk, Fotokälla, Ställ in tid och datum, Status
- Hantera bildspel: Skapa bildspel, Radera bildspel, Byt namn på bildspel
- Bildspelsinställning: Collage (flera bilder), Slumpvis, I följd, Överföringseffekt
- Systemstatus: Batterinivå, Programvaruversion, Strömkälla, Återstående minne

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, CD med programvara för PC/Mac, Snabbstartguide, USB-kabel, Användarhandbok

Storlek

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 299 x 221 x 126 mm
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 45 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Vikt: 1 37 kg

Ström

- Batteriindikator: Laddar - blinkar
- Drifttid för batteri: 1* tim
- Strömförbrukning: (Systemet på och batteriet laddas) 7,5 W
- Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – blå
- Energiläge som kan användas: Nätdriven, Batteridriven

Funktioner

Visning med hög bildpunktstäthet

Den allra bästa skärmen med hög bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton med samma verklighetstroga skarpa och levande färger som högkvalitativa utskrifter.

Perfekt digitalfärg

Fullfärgsdisplayen lyfter fram det bästa i dina foton i alla färger på samma levande, naturtroga sätt som proffsutskrifter gör.

Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.

Smart Album

I Smart Album skapar du och organiserar dina bilder samtidigt som du kan utforma och justera bildövergångarna i ditt bildspel.

Intelligent bildlagring

Tack vare den smarta programvaran lagras bilder på ett intelligent sätt, så att lagringsutrymmet minimeras utan att visningskvaliteten sänks.

PhotoEffect guide

PhotoEffect-guiden är en funktion som är enkel att använda när du vill rotera, zooma in, beskära eller till och med justera färgtonerna direkt i fotoramens svartvitt eller sepia.



Publiceringsdatum
2019-04-18

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 33102
EAN: 87 12581 35746 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com