



Philips
Mikrowieża

CD, FM
4 W



MC1000

Mikrowieża wielofunkcyjna

Fascynacja Dźwiękiem

Wsluchaj się w doskonały dźwięk, jaki zapewnia to zaskakujące, kompaktowe i eleganckie urządzenie. Mikrowieża MC1000 podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania towarzyszące słuchaniu muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby móc cieszyć się dynamicznymi basami wypełniającymi pomieszczenie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Radio FM – przyjemność słuchania
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Kompaktowa konstrukcja

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x2 W RMS / 2x4 W mocy muzycznej
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty
- Sposób ładowania: Góra



Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód liniowy MP3

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Zalety

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypoklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com