



Philips  
PhotoFrame

7" LCD

6,5" visningsområde  
Rammeformat 3:2

7FF2CMI



## Hvert bilde forteller din historie

Du kan vise, dele, organisere og gjenoppleve minnene dine. 7FF2CMI viser digitale bilder med den samme kvaliteten og fargedybden som profesjonelle fotoutskrifter i det perfekte 4x6-formatet – den enkleste måten å vise frem digitale bilder på uten PC.

### Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- Perfekte digitale farger for imponerende bildevisning

### Luksuriøs design for å fremheve bildene

- Utsøkte materialer og utførelse gir merverdi til bildene
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

### Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Spill av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
- Opprett album og bildeserievisninger og behandle bildene
- Lagre opptil 1000 bilder i det interne minnet
- Roter, zoom, beskjær, masker og legg til effekter på bildene dine

### Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
- Få mer lagringsplass ved å kopiere bilder mellom minnekort
- Drives med strøm eller trådløst med oppladbart batteri

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Høydepunkter

### Skjerm med høy pikseltetthet

Bransjens beste skjerm med høy pikseltetthet viser 88 prosent flere piksler per kvadrattomme enn en 17" LCD-skjerm. Dermed vises bildene dine med den samme detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.

### Perfekte digitale farger

Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

### Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/ liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

### Smart Album

Med Smart Album kan du opprette og behandle album samt konfigurere og justere overgangseffekter i bildeserievisningene.

### Smart fotolagring

Smart fotolagring bruker smart programvare som minimerer nødvendig lagringsplass uten at det går ut over bildevisningskvaliteten.

### PhotoEffect-veiviser



PhotoEffect-veiviseren er brukervennlig og gir deg mulighet til å rotere, zoome, beskjære og til og med justere fargene til svart-hvitt eller sepia direkte i PhotoFrame.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Effektivt visningsområde: 137,16 x 91,44 mm
- Opplysning: oppløsning for visningsområde: 720 x 480
- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Sideforhold: 3:2
- Paneloppløsning: 800x480
- Pikseltetthet: 133 ppi
- Kontrastforhold (typisk): 400:1

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: Til PC/Mac (USB 2.0)

## Lagringsmedium

- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kort, Multimediekort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Innebygd minnekapasitet: 128 MB (for 510–1020 bilder, ca 26 MB brukes av systemet)

## Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, Opptil 16 megapiksler, JPEG-filer på opptil 10 MB
- Plassering som støttes: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: 5-veis mini-joystick, 2 knapper
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring, Beskjær, Flytt
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia
- Lysbildefremvisning: Lag lysbildefremvisning, Slett lysbildefremvisning, Gi nytt navn til lysbildefremvisning
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårslig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)

- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Status, Påminnelse for begivenheter med snooze, Automatisk av/på på ukedager / i helgen, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Fotokilde
- Systemstatus: Fastvareversjon, Strømkilde, Resterende minne, Batterinivå
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Justerbart stativ: Roterende, Justerbar vippefunksjon
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russian, Simplified Chinese, Japansk

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stativ, Programvare-CD for PC/Mac, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning

## Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 214 x 166 x 97 mm
- Vekt: 0,66 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 45 °C
- Temperaturområde (lagring): -20°C to 60°C

## Kraft

- Effektforbruk: (Anlegget er på og batteriet lader) 4,9 W
- Driftstid på batteri: 1\* t
- LED-batteriindikator: Lader – blinkende
- LED-indikator for strøm: Bruk – blå
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet, Batteridrevet



Utgivelsesdato  
2009-06-01

Versjon: 4.0.10

12 NC: 8670 000 32305  
EAN: 87 12581 35026 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)