

Philips
Transportabelt
højtaltersystem

SBA160



Kraftigt stereolydfelt

til din Nokia-telefon

Nyd kraftfuld lyd og bred stereolyd fra din Nokia-telefon med 2,5 mm stik. Disse højttalere har masser af kræfter til en højt effektiv interferensfri, digital forstærker og leveres med en integreret telefonholder.

Kraftfuld lyd

- Digital Klasse-D-forstærker til lyd gengivelse af høj kvalitet
- Integreret FM-antenne

For uovertruffen musiknydelse

- Basrøret fremhæver de dybe toner, så du får en klar og realistisk lyd
- Kraftige højttalerdrivere giver ultrarealistisk lyd
- Bredt stereoperspektiv, når højttalerne placeres adskilt.

Tag musikken med dig,

- Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Altid klar

- Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt

Del din musik overalt

- Fungerer med din telefon og MP3-afspillere
- Fremstillet til Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 150-20.000 Hz
- Impedans: 8 ohm
- Strømstyrke (RMS): 2 x 0,6 W

Tilslutningsmuligheder

- Stik: 2,5 mm Nokia-stik. Adapter til 3,5 mm lydkilder medfølger.

Komfort

- Driftstid: op til 25 timer

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Telefonholder: Holder til Nokia 5200/5300 XpressMusic, universel holder til andre Nokia-telefoner og MP3-afspillere medfølger.

Strøm

- Batteritype: AAA, LR03
- Adapter: 6 V 500 mA
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 4

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 38369 5

- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Bruttovægt: 0,889 kg
- Nettovægt: 0,654 kg
- Taravægt: 0,235 kg

Indvendig emballage

- EAN: 87 12581 38371 8
- Antal forbrugeremballager: 2
- Indvendig emballage (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Bruttovægt: 1,956 kg
- Nettovægt: 1,308 kg
- Taravægt: 0,648 kg

Yderemballage

- EAN: 87 12581 38370 1
- Antal forbrugeremballager: 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Bruttovægt: 5,996 kg
- Nettovægt: 3,924 kg
- Taravægt: 2,072 kg

Vigtigste nyheder

Musik overalt

Muligheden for at bruge både batteri og vekselstrøm giver dig størst mulig fleksibilitet i dit lydsystem. Du kan tage højttalerne med dig og lytte til musik, uanset hvor du skal hen.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

I forbedret stereoeffekt

Disse bærbare højttalere skaber et naturligt stereoperspektiv, når placeres adskilt, hvilket giver indtrykket af, at hvert musikinstrument fylder et bestemt fysisk område. Denne effekt er mere realistisk og mere behagelig.

Integreret FM-antenne

For at din telefons FM-radio skal fungere korrekt, har den normalt brug for en ekstern antenne. Dette Philips-produkt indeholder en FM-antenne, så du kan få kvalitetslyd fra din telefons indbyggede radio.

Fungerer med telefoner og MP3

Nyd musik fra din mobiltelefon eller MP3-afspiller! Slut din højttaler til din mobiltelefon eller MP3-afspiller med den medfølgende adapter.

Fremstillet til Nokia XpressMusic

Dette produkt er fremstillet til brug med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattende test med disse hovedtelefoner sikrer, at du får det optimale ud af din telefon i kombination med dette Philips-produkt.



Udgivelsesdato
2011-05-20

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com