



Philips  
Universell fjernkontroll

6-i-1

SRU7060



## Kontroll over hjemmeunderholdingen

Kan brukes på mer enn 1200 merker

Den avanserte teknologien i denne flotte universelle fjernkontrollen gir deg kontroll over hele hjemmeunderholdningssystemet med én stilig enhet.

### Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- 6-i-1-fjernkontroll for TV, videospillere, STB, DVD, CD og forsterkere.
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Klar til bruk med Philips-utstyr

### Stor anvendelighet

- Pen, krombelagt overflate
- Brukergrensesnittet lyser opp når du plukker opp enheten
- Kontroller flere enheter med ett tastetrykk

### Enkelt oppsett

- Søker automatisk etter merket på utstyret
- Kodeangivelse for direkte oppsett av fjernkontrollen
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

- Universell IR-database: TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP
- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info
- DVD-funksjoner: Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster
- SAT/CBL-funksjoner: Siffertaster, Menykontroll, Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Rød
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Enkelt systemoppsett
- Kopier nøkkelfunksjon
- Installeringsstrinn: 2
- Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Antall taster: 39
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
- Vippe: Vippesensor
- Enkel installering: Automatisk søk

## Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V AA-batteri LR6



## Infrarøde muligheter

- Lære IR-koder
- Sende LEDer: 1
- Universell IR-kodedatabase
- Antall merker i database: Over 300
- Bærefrekvensområde: 28–70 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader
- Lærefrekvensområde: 30–60 kHz
- Rekkevidde: 10 m (33 fot)

## Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Antall batterier: 2

## Ytre eske

- Lengde: 354 mm
- Bredde: 121 mm
- Høyde: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Antall: 3

## Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Lengde: 338 mm
- Høyde: 45 mm
- Bredde: 155 mm

# Høydepunkter

## Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

## Krombelagt design

Stilig, krombelagt overflate som tar seg godt ut og passer til den nyeste designen på AV-utstyr.

## Automatisk bakbelysning

Du trenger ikke lenger å lete etter riktig knapp i mørket, for når du plukker opp fjernkontrollen, begynner knappene (eller LCD-skjermen) automatisk å lyse.

## Ettrykkskomfort



Med ett-trykkskontroll kan du utføre flere kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en serie med funksjoner.

## Automatisk merkesøk

Du får den nye fjernkontrollen til å virke ved å la den søke automatisk etter den mest passende koden for utstyret.

## Direkte kodeangivelse

Hvis fjernkontrollen ikke finner merket på utstyret automatisk, kan du taste inn tallkoden manuelt fra den omfattende listen som finnes i brukerveiledningen.



Utgivelsesdato  
2009-07-17

Versjon: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466  
EAN: 87 10895 93580 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)