

Philips  
DVD Home Theater  
System



HTS6515

## Vær omfavnet af lyd

med Ambisound

Takket være Ambisound leverer dette udsøgte, slanke system omfavnende 5.1-surround-lyd fra blot to højttalere, i et hvilket som helst rum. Det kan monteres på væggen, det giver fremragende lyd- og billedkvalitet, og det passer fint ind i ethvert hjem.

### Hør

- Ambisound giver dig 5.1-kanal surround-lyd fra færre højttalere
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

### Lev

- Raffineret design, der passer til ethvert flat TV
- Nem installation på en væg eller et bord

### Se

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

### Connect

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling, Progressiv scanning

## Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Smart Surround, DoubleBass
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Sport, Nyheder

## Højttalere

- Højttalertyper: 2 x liggende højttalere
- Højttalerdriver: 3 x 2,5" full range-basenheder
- Højttaler-impedans: 4, 8 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 30 - 180 Hz

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

## Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), TV ind (lyd, phono), Tilslutte (til strømforsyning)
- Subwoofer (strømforsyning): Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), FM-antenne, Easy Fit-højttalertilslutninger, Tilslutte (til hovedenhed)

## Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 419 x 48 x 214 mm
- Apparatets vægt (med stander): 1,7 kg
- Højttalerbredde (med holder): 336 mm
- Højttalerhøjde (med holder): 115 dB mm
- Højttalertyppe (med holder): 130 mm
- Højttalervægt (med holder): 1,72 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 295 x 443 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 9,5 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 496 x 355 x 595 mm
- Vægt inkl. emballage: 20 kg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Fuldt monteret SCART-kabel, Komponent-video-kabel, Lydkabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Højttalerkabler, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

# Vigtigste nyheder

## Ambisound

Ambisound-teknologien fremstiller virkelig omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

## Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

## FullSound™

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgenvejelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

## EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



Udgivelsesdato  
2012-01-13

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261  
EAN: 87 12581 38885 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)