



Philips
Оригинальное радио

Bluetooth®
DAB+, FM
USB-порт для зарядки
20 Вт

ORT7500

Оригинальное радио

Приятная ностальгия с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, позаимствованный у радио Philips модели 1955 года, дополнен качественным чистым звуком с мощными басами. С помощью этого устройства можно слушать радио DAB+ и FM, а также воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через Bluetooth.

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время
- Встроенный дисплей часов
- Зарядка через USB

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®

- Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

Высокая достоверность воспроизведения радио

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Стереосистема высокого качества
- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM
- Цифровая настройка с 30 предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Оригинальное радио
Bluetooth® DAB+, FM, USB-порт для зарядки, 20 Вт

Особенности

Беспроводная технология Bluetooth



Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Поддерживает DAB+ и FM

Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

30 предварительных цифровых настроек

Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

Зарядка через USB

USB-порт позволит заряжать мобильные устройства, например смартфоны, iPhone, iPad

Автоматическая синхронизация времени



Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

ORT7500/10

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Встроенный дисплей часов



Встроенный дисплей часов

Легендарный дизайн Philetta



По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.



DIGITAL RADIO



Характеристики

Звук

- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Bluetooth
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Количество предустановок радиостанций: 30 (DAB), 30 (FM)
- Цифровое радиовещание (DAB): интеллектуальное сканирование, меню, отображение сведений
- Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц
- Диапазон частот — DAB: 174,9–239,2 МГц

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания

переменного тока

- Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный талон
- Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
- Кабель линейного входа

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 325 x 175 x 167 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 390 x 250 x 247 мм

Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP
- Версия: BT 2.1

Зарядка через USB

- Да
- 5 В, 1 А

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 69178 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com