



飛利浦 Perfect
replacement
通用遙控器

4 in 1
背光按鈕

SRP5004



設定快速簡單

飛利浦通用遙控器創新的 SimpleSetup 功能，讓設定快速簡單，符合人體工學的設計、背光按鈕以及柔軟觸感，不僅容易使用，更能完美吻合您的手掌

簡單易用

- SimpleSetup 是飛利浦的獨創功能
- 大按鈕讓閱讀和操作更加容易
- 在黑暗中使用局部背光按鈕操作遙控器

人體工學設計

- 自然貼合，舒適握持
- 背面的軟料塗層提供柔順並防滑的握持手感。

與您的裝置完全相容

- 遙控器能學習新的裝置，輕鬆使用
- 與超過 1200 種品牌相容

客戶服務

- 2 年有限保固
- 透過專屬網站提供 URC 支援服務
- 認證綠色產品：對永續性的堅定承諾

PHILIPS

規格

便利

- 語言支援：英語 / 法語 / 德語 / 荷蘭語 / 丹麥語 / 瑞典語 / 挪威語 / 芬蘭語
- 按鍵數量：49
- 飛利浦預設：是
- 符合法規：CE 標誌
- 防震：是
- 支援裝置：藍光播放機，有線電視，DVB-T，DVD，DVDR-HDD 複合機，衛星，電視，錄放影機

紅外線功能

- 載波頻率範圍：24 - 55 kHz
- 資料庫內的產品數量：超過 1200
- 操作距離：33 呎 (10 公尺)
- 傳輸角度：45 度
- 傳輸用 LED：1
- 通用 IR 代碼資料庫：是

電源

- 內附電池：是
- 電池使用壽命：12 個月

- 電池類型：四號 (AAA) 電池
- 電池數量：2

設定

- 設定方式：SimpleSetup

外紙箱

- 總重：2.602 kg
- GTIN: 1 87 12581 64828 9
- 外箱 (L x 寬 x 高)：30.5 x 27.5 x 18.5 cm
- 淨重：1.472 kg
- 包裝數：8
- 皮重：1.13 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：14.5 x 27.5 x 3 cm
- EAN: 87 12581 64828 2
- 總重：0.268 kg
- 淨重：0.184 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：顯示器
- 皮重：0.084 kg
- 貨架放置類型：兩用

焦點

SimpleSetup

有了創新的 SimpleSetup 功能，只要三個簡單的步驟就能輕鬆快速地設定您的通用遙控器：1. 查詢裝置的品牌代碼並輸入遙控器中。2. 按下 On/Off (開/關) 按鈕，直到裝置關閉。3. 確認每個按鍵都正常運作。這樣就可以了！

線上 URC 支援服務

飛利浦 URC 網站為您的遙控器提供專屬支援服務，在其中可以找到所有品牌的所有代碼。

飛利浦綠色產品

由皇家飛利浦電子 (Royal Philips Electronics) 認證為「環保產品」。符合「環保產品」的裝置，在特定的永續性議題上 (如能源效率、產品重量、生命週期管理等)，至少領先主要競爭產品 10% 以上。



發行日期 2015-05-27

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 89961
EAN: 87 12581 64828 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com