

Philips 8000 series
Blu-ray Disc-Player

Net TV
3D-Wiedergabe
CinemaPerfect HD

BDP8000



Das Beste aus dem Internet zu Hause auf Ihrem Fernseher

Genießen Sie das Beste aus dem Internet zu Hause mit dem Philips BDP8000 mit Net TV. Greifen Sie ganz entspannt auf Ihrem Sofa über den Fernsehschirm auf beliebte Websites zu, teilen Sie Videos oder genießen Sie ein Kinoerlebnis in HD mit Blu-ray.

Mehr hören

- 7.1 Kanal Surround Sound für ein unglaubliches Kinoerlebnis
- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Net TV für beliebte Online-Dienste inklusive Online-Videotheken*

Mehr genießen

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang
- Berührungssensoren-Steuerung für die einfache und komfortable Bedienung

PHILIPS

Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

Net TV mit Video On Demand*



Erleben Sie viele Online-Dienste inklusive Video On Demand. Genießen Sie über den Philips Blu-ray Disc-Player oder das Home Entertainment-System jederzeit Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte direkt auf Ihrem Fernseher. Jetzt können Sie direkt von Ihrem Fernseher auf ausgewählte Video Stores* zugreifen. Leihen Sie sich einfach ein Video aus, und genießen Sie es auf Ihrem Fernseher. Ein Videoabend zu Hause war noch nie so einfach. *Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n oder IEEE 802.11n ist der neue Standard für kabellose Netzwerke. Es umfasst viele neue Optionen, um die Qualität kabelloser Verbindungen zu verbessern, und bietet, verglichen mit früheren WiFi-Standards, eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite. WiFi-n bietet außerdem eine Rückwärtskompatibilität und ermöglicht dem Player dadurch die Übertragung an bzw. den Empfang von Routern mit älteren WiFi-Standards.

DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Netzwerk zu Hause verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Soundsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Umweltspezifikationen

- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Optischer Digital-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analog 7.1 Kanal Audioausgang, Analog L/R Audioausgang, Ethernet, SD/SDHC-Kartensteckplatz
- Netzwerkverbindungen: Integriertes WiFi, 802.11 b/g/n
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

Komfort

- BD-Live (Profil 2.0): Interner 2 GB Speicher
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch
- Einfache Bedienung: Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Online-Dienste: Net TV
- Upgradefähige Firmware: Online-Aktualisierung der Firmware, Firmware-Upgrade über USB

Leistung

- Stromverbrauch: 21 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,18\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Griechisch, Schwedisch, Finnisch, Polish, Türkisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 145 mm
- Produkttiefe: 260 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4 kg
- Verpackungshöhe: 340 mm
- Verpackungsbreite: 515 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 65 mm
- Produktgewicht: 2,8 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (Mehrkanal), MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling, Rauschminderung, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Farbverbesserung, Dynamische Kontrastoptimierung
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: CinemaPerfect HD
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.16

EAN: 87 12581 51089 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com