



Philips
kannettava langaton kaiutin

Violetti

8 W



SB7260

Jykevä ääni hämmästyttävän selkeänä

Anna äänen kuulua roiskeen- ja pudotuksenkestävän Philips Shoqbox SB7260/12 -musiikkijärjestelmästä. Vie musiikkisi ulos ja nauti langattomasti – ja pelottomasti – Shoqboxin jyrävästä ja selkeästä äänestä.

Jykevä äänentoisto

- 2 neodyymikaiutinta
- Kova ja selkeä ääni
- Liitä 2 Shoqbox-soitinta L-R-kaiuttimiin

Monipuolinen

- Bluetooth-suoratoisto
- Pyyhkäisy-tunnistin kappaleiden ohitukseen
- Sisäinen mikrofoni kaiutinpuhelimelle
- Puheohjaus palautetta varten

Kannettava

- Pudota, kastele ja jatka käyttöä
- Sisäinen litiumakku

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

2 neodyymikaiutinta



Kaksi sisäistä neodyymikaiutinta ja wOOx-järjestelmä: Saat parhaat äänet, mitä voit odottaa pieneltä kaiuttimelta. Jykevä ääni, hämmästyttävä selkeys ja syvä basso mahdollistavat parhaasta mahdollisesta äänikokemuksesta nauttimisen missä tahansa.

Kannettavat Bluetooth-kaiuttimet

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai jopa kannettavista tietokoneista sekä iPod:ista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Pudotuksen- ja roiskeenkestävä



Philips SHOQBOX kestää roiskeet ja putoamisen, mikä tekee siitä täydellisen ulkoilmassa seikkaileville. Sateesta tai roiskeista ei tarvitse huolehtia roiskeilta suojaavan muotoilun ansiosta. Kumikotelo on erityisen

kovaa materiaalia, joka kestää pudotukset ja kovan käytön. Voit tiputtaa puhelimen laukkuun tai ripustaa sen reppuun. Täydellinen ulkoiluun, jossa vaaditaan ylimääräinen annos kestävyyttä.

Liiketunnistin



SHOQBOX sisältää liiketunnistimen. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen pyyhkäisemällä tunnistimen yli vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Voit pysäyttää musiikin asettamalla käden tunnistimen päälle sekunnin ajaksi. Voit jatkaa musiikin toistoa asettamalla käden uudelleen tunnistimen päälle. Yksinkertaisen liikeohjauksen ansiosta musiikin ohjaaminen on helppoa.

Sisäinen mikrofoni



Sisäisen mikrofonin ansiosta Philips SHOQBOX toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluilla tai kaverille juhlista – SHOQBOX toimii aina.

Puheohjaus



Puheohjaus on saatavana eri kielillä. Se antaa välitöntä palautetta virtatasosta tai ilmoittaa, onko kaiutin kytketty laitteeseen oikein.

Kahden Shoqbox-soittimen liittäminen



Voit liittää kaksi SHOQBOX-kaiutinta stereojärjestelmän vasempaan ja oikeaan kanavaan Smart Sensor -tunnistimen avulla. Aseta kaiuttimet vierekkäin ja pyyhkäise käsillä molempien tunnistimien yli ulkoapäin ja samaan aikaan. Sopivat täydellisesti juhliin tai kokoontumisiin. Nauti jyvistä stereoäänistä musiikkia kuunnellessasi, elokuvia katsellessasi ja pelejä pelatessasi.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Käytön mukavuus

- Smart Sensor -tunnistin: ohita kappaleita ja liitä 2 Shoqbox-soitinta L-R-kaiuttimeen
- Äänipalaute: akkutasolla

Liitännät

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 4 W

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimet: 2 x 1 tuumaa

Kaiuttimet

- Kaiutinparannukset: wOOx-bassolementti
- Kaiuttimelementti: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Akkutyyppi: litium (sisäinen)
- Käyttöaika akkuvirralla: 8 t

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, USB-kaapeli PC-lataamiseen, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 72 x 68 x 179 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 133 x 100 x 200 mm
- Tuotteen paino: 0,488 kg
- Paino pakattuna: 0,953 kg



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 5.0.8

12 NC: 8670 000 91787
EAN: 87 12581 65038 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Iskunkestävyys on mitattu n. 0,8 m:n korkeudesta. Suoja iskuja vastaan vaihtelee olosuhteiden mukaan.
* SHOQBOXin rungon roiske suojaus vettä vastaan vastaa IEC 60529 IPX4 -standardia. Se ei ole vedenkestävä eikä sitä saa upottaa veteen tai käyttää kylpyhuoneessa.
* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.