

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Potencia de salida de 4 W
10 horas de reproducción

TAVS300



Retro moderno

Reproduce a tu manera. Este altavoz Bluetooth te ofrece un sonido portátil en un paquete retro. Dispones de 10 horas de reproducción, sonido nítido y entrada auxiliar para conectarlo a cualquier fuente. Los detalles auténticos de los años 50 en madera y latón añaden una magia atemporal a la mezcla.

Estilo retro y rendimiento moderno.

- Carcasa de madera vintage, detalles de la década de los 50
- Controles y botón de control de volumen de tono latón
- 10 horas de reproducción
- Entrada auxiliar para conectar casi cualquier fuente

Preparado para el presente

- Sonido claro y detallado con altavoz de rango completo de 1,75"
- El radiador pasivo potencia los graves
- Potencia de salida de 4 W
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Emparejamiento y escucha sencillos.

- Botones de altavoz para reproducción/pausa, encendido/fuente y Bluetooth
- Carga USB. Cable micro USB incluido
- Dimensiones: aproximadamente 111 x 53 x 88 mm
- Peso: 275 g

PHILIPS

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial
- Cable: Cable de carga USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Versión de Bluetooth: 5
- Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: hasta 10 hora

Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: hasta iOS 10.2 y Bluetooth 4.2 o inferior

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Peso del producto: 0,275 kg
- Peso incluido embalaje: 0,473 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

Destacados

Auténticamente vintage

Este altavoz Bluetooth de estilo retro parece sacado directamente de la década de los 50: carcasa de madera vintage, botón de control de volumen y rejilla de altavoz de tono latón. Los detalles te llevan a una época en la que el jazz era lo más y el rock and roll daba sus primeros pasos.

10 horas de reproducción

La batería te proporciona 10 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 4 horas y se realiza fácilmente con el cable micro USB incluido. Con solo pulsar el botón Bluetooth, el altavoz está preparado para emparejarlo con tu dispositivo Bluetooth.

Sonido nítido y graves potentes.

Desde música clásica a electrónica. Solo porque este altavoz tenga un estilo de jazz, no significa que solo reproduzca esta música. Independientemente de lo que escuches, el altavoz de rango completo de 1,75" ofrece un sonido claro y detallado. Un radiador pasivo potencia los graves para que disfrutes de un mayor impacto en los tonos bajos.

Escucha sencilla

Un botón de reproducción/pausa en la parte superior del altavoz permite controlar fácilmente la música, mientras que el volumen puede bajarse y subirse con el botón de estilo retro. Cuando el altavoz esté encendido, pulsa el botón de encendido para cambiar de fuente. El alcance inalámbrico es de 10 m: perfecto para tardes ociosas en el jardín o el parque.

Toda tu música. Cualquier fuente.

La toma de entrada auxiliar de 3,5 mm de la parte posterior del altavoz te permite conectar casi cualquier fuente de audio externa. Tocabiscos, reproductor de MP3, reproductor de CD: siempre que tengas el cable adecuado, podrás reproducir toda tu biblioteca.



Fecha de emisión
2022-05-09

Versión: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com