

Philips  
Bumbox CD

DVD

AZ5737



## Ciesz się ulubionymi filmami DVD, zdjęciami i muzyką

Dzięki wielofunkcyjnemu radioodtwarzaczowi DVD możesz cieszyć się ulubionymi filmami, muzyką, a nawet zdjęciami na ekranie telewizora. Zestaw głośników z systemem Bass Reflex z dwoma 4-calowymi głośnikami pełnozakresowymi zapewnia bogate brzmienie muzyki i efektów dźwiękowych.

### Wszystko czego potrzebujesz

- Odtwarzanie płyt DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- Tuner stereo UKF/ŚR.
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

### Bogaty i czysty dźwięk

- Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk
- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

### Łatwe użytkowanie

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie na ekranie ułatwia nawigację
- Wygodny pilot zdalnego sterowania

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, Picture CD, Video CD/SVCD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Wstrzymanie odtwarzania, PBC, Powiększenie

### Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Liczba magnetofonów: 1
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

### Tuner/odbiór/transmisja

- Antena: Antena zakresu UKF
- Pasma tunera: UKF, ŚR.

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2x1 W
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 10 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Wykończenie: Metal

### Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD

### Możliwości połączeń

- Wyjście audio: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x
- Wyjście wideo – analogowe: Wideo (gniazdo 3,5 mm) 1x

### Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Liczba wyświetlanych cyfr: 7
- Pilot zdalnego sterowania

### Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 33-przyciskowy
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

### Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 458 x 210 x 280 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 400 x 169 x 242,5 mm
- Waga: 3,2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,13 kg

### Zasilanie

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Zalety

### Głośniki pełnozakresowe 4-calowe

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

### nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę

### Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD


Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

### Wyświetlanie na ekranie

Wyświetlanie na ekranie ułatwia nawigację

### Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.



Data wydania 2011-07-21

Wersja: 1.0.3

12 NC: 8670 000 33395  
EAN: 87 12581 36010 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips  
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)