



Philips
Telefone sem fios

DECT521 IS

A escolha inteligente

A série DECT 5 foi especialmente concebida para pessoas que preferem o desempenho e a qualidade. Simples e elegante, sem quaisquer funcionalidades supérfluas, este telefone é o exemplo da "escolha inteligente"

O melhor desempenho

- 300 horas de autonomia em modo standby
- Guarde até 60 mensagens curtas (SMS)
- Guarde até 250 nomes e números na lista telefónica

Personalize o seu telefone

- Reconheça os seus amigos pelo toque
- Tenha uma caixa de SMS dedicada para cada membro da família
- Transfira toque de sites dedicados

Great convenience

- Fale sem ter de segurar no telefone
- Visualização de números, letras, ícones e desenhos
- Facilita a compactação do texto

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Cores do ecrã:** Preto e branco
- **Tecnologia de ecrã:** Dispositivo de Cristal Líquido
- **Resolução do Ecrã Principal:** 108x65 pixel
- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Azul

Som

- **Toques do microtelefone:** Instrumental, Polifónicos, Transferência de Melodias
- **Controlo do volume:** Controlo do volume para cima/baixo

Conveniência

- **Alarmes:** Despertador, Modo Nocturno
- **Teclas da estação de base:** Tecla de pager
- **Indicação de carregamento da bateria**
- **Gestão de Chamadas:** Chamada em Espera, ID do Emissor, Chamada em Conferência, Transferência de Chamadas Explícita, Microfone sem som
- **Fácil de Utilizar:** Modo mãos livres, Bloqueio do teclado numérico, Controlo de Menus, Interface Gráfica do Utilizador
- **Capacidade multibases:** 4
- **Capacidade multimicrotelemos:** Até 6 auscultadores
- **Indicação da força do sinal**
- **Entrada de texto:** Eatoni
- **Grupo VIP com melodia própria:** Sim, 3 grupos

Capacidade de Memória

- **Partilha de nome/número de contactos:** 250 nomes e números
- **Capacidade de armazenamento SMS:** 60
- **Entradas do registo de chamadas:** 40

Dimensões

- **Dimensões do microtelefone:** 135 x 47 x 28 mm

Corrente

- **Tipo de bateria:** AAA
- **Tipo de Bateria:** NiMH
- **Tipo de Pilha:** Recarregável
- **Corrente eléctrica:** CA 220-240 V - 50Hz
- **Número de pilhas:** 2
- **Tempo de conversaço:** 15 horas
- **Tempo em 'standby':** 300 horas

Funcionalidades de Rede

- **Antena:** Integrada na base, Integrada no microtelefone
- **Marcação:** Por tons, Impulso
- **Mensagens:** SMS (Short Message Service)

Especificações ecológ.

- **Topo de Gama Verde**

Produtos em destaque

Lista telefónica de 250 nomes e números

Chega de tentar decorar os números de telefone dos seus amigos e família. Ao atribuir um nome a um número, só terá de procurar o nome que o número aparece automaticamente.

300 horas de autonomia em modo standby

Deixe o telefone fora do suporte durante mais de 12 horas, sem ter o recarregar. Isto contribui para um dispositivo mais amigo do ambiente.

Memória para 60 SMS

Guarde um registo das mensagens recebidas. Graças à grande capacidade de armazenamento, já não é necessário apagar mensagens importantes.

Transferências de toques

Esta função permite personalizar o telefone através da transferência de toques. Basta ligar para o fornecedor de serviços dedicado e seleccionar a sua música preferida. É-lhe enviado um SMS, juntamente com a melodia em anexo. Pode seleccionar esta melodia ou outros toques (depende do país e da rede).

Função VIP

Identifique quem está a ligar-lhe pelo toque! Os ícones e melodias VIP indicam a que grupo da lista telefónica pertence a pessoa que está a ligar-lhe. As entradas na lista telefónica podem ser divididas em grupos VIP diferentes para que possa atribuir um toque específico.

Caixas de SMS pessoais

Com a caixa de SMS pessoal, as suas mensagens são apenas lidas por si. A caixa está protegida por um código PIN definido pelo utilizador.

Visor gráfico total

Este tipo de visor facilita a utilização do telefone, graças à boa qualidade e legibilidade dos caracteres. Dá-lhe também maior liberdade na comunicação pela casa. Agora pode combinar texto com imagens ou números, por exemplo, quando enviar um SMS.

SMS com Entrada de Texto Previsível

A função Entrada de Texto Previsível poupa tempo e trabalho ao escrever uma mensagem de SMS. O software interno completa a palavra que pretende escrever, com base nas letras já escritas. Torna o processo de compactação muito mais rápido.

Mãos livres

O telefone mãos livres permite-lhe manter uma conversa enquanto está com as mãos ocupadas. Ao estar com o altifalante e o microfone em frente ao telefone, é como falar frente a frente com o interlocutor.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 4.0

12 NC: 9961 400 04313
EAN: 87 10895 88268 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com