



„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų
albumas

- 20,3 cm (8 in)
- Liečiamasis valdymas



SPH8408

Dar kartą atraskite dalijimosi istorijomis magiją

Skaitmeninis nuotraukų albumas

Turėdami skaitmeninį nuotraukų albumą, galite dar kartą atrasti dalijimosi istorijomis magiją. Jis gali priversti žmones juoktis, gūžtis, verksti ar šypsotis nepasakius nė žodžio. Taigi pasiimkite jį ir rodykite kitiems.

Kokybiškas ekranas kokybiškai peržiūrai

- „Imagen Pro“ perteikia ryškias, gyvas ir natūralias odos spalvas
- 4:3 kraštinių santykis užtikrina optimalų, neiškraipytą vaizdą
- pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!

Paprastas intuityvus valdymas ir ypatingas patogumas

- Paprasta naudoti akumuliatoriaus įkraunamą jungtį
- Lietimui jautrūs valdikliai ant rėmelio sienelės
- Greitas ir lengvas meniu naršymui, paieškai ir organizavimui
- Nurodytu laiku rodoma nuotrauka ar pranešimas kaip priminimas apie įvykį
- Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums

Aplinką tausojantis ekologiškas dizainas

- Aplinkai nekenksmingas nuotraukų albumas
- Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija

PHILIPS

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Matymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Kraštinių santykis: 4:3
- Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
- Ryškumas: 250 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 300:1

Prijungimo galimybė

- USB: USB 2.0 valdomasis prievadas

Saugojimo laikmena

- Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), „Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, „xD“ kortelė, „Memory Stick“, „Memory Stick Pro“
- Integruotoji atmintis (RAM): 1 GB (telpa 1000 didelės raiškos nuotraukų)

Patogumas

- Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
- Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
- Mygtukai ir nustatymai: liečiamasis valdymas, Maitinimo mygtukas
- Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
- Albumo tvarkymas: Kurti, Trinti, Redaguoti, Pervadinkite
- Nuotraukų redagavimas: Kopijuoti, Trinti, Pasukite
- Skaidrių peržiūros parametrai: Atsitiktinis, Nuoseklus, Perėjimo efektas, Koliažas (keletas nuotraukų)
- Nustatymo funkcija: Ryškumo reguliavimas, Kalba, skaidrių demonstracija, Būseną, Automatinis įjungimas / išjungimas, Nustatyti laiką ir datą, Nuotraukų šaltinis, Garsinio signalo įjungimas / išjungimas, Laikrodžio rodyto įjungimas / išjungimas, Įvykio priminimas su snaudimo funkcija
- Sistemos būseną: Programinės aparatinės įrangos versija, Likęs atminties kiekis
- Prijungtos laikmenos būseną: Prijungta laikmena, Likęs atminties kiekis
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, GOST, Šveicarija, „C-Tick“, PSB
- Kiti patogumai: Suderinamas su „Kensington“ užraktu
- Ekranu kalbos: lietuvių, ispanų, vokiečių, prancūzų, italų, olandų, danų, portugalų, rusų,

supaprastinta kinų, tradicinė kinų

- Sistemos suderinamumas: „Windows XP“, „Windows Vista“, „Mac OS X“

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, CD-ROM su programine įranga ir vadovu, Greitos pradžios vadovas
- Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, ukrainiečių

Matmenys

- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Svoris: 0,34 kg
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- DC išvestis voltais: 12 V
- Palaikomi galios režimai: Maitinami baterijomis, AC maitinimas
- DC išvestis amperais: 1,5 A
- Energijos sąnaudos: (sistema įjungta) 4,48 W
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 1 val.

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Grynas svoris: 0,8 kg
- Bendras svoris: 1,05 kg
- Pakuotės svoris: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 54451 5
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Grynas svoris: 1,6 kg
- Bendras svoris: 2,3 kg
- Pakuotės svoris: 0,7 kg
- GTIN: 1 87 12581 54451 2
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Ypatybės

„Imagen Pro“ perteikia gyvas spalvas

Unikali „Philips“ vaizdo gerinimo technologija automatiškai išanalizuoja jūsų nuotraukas arba pakoreguoja spalvas ir papildo jas optimaliu kontrastu. „Imagen Pro“ yra labiau pažengusi vaizdo technologija, kurią sudaro 3 pagrindiniai „imagen“ elementai, suteikiantys daugiau spalvos tikslumo, gilumo ir kontrasto. Be to, „imagen Pro“ siūlo patobulinti veido odą, sukurti ryškesnius vaizdus ir nuotraukų peržiūrą, kuri yra labai svarbi ramiems vaizdams.

Akumuliatoriaus prijungimo stotelė

Ši akumuliatoriaus įkraunama jungtis gali būti ir stovas, ir akumuliatoriaus įkrovos stotelė. Ją visiškai įkrovus, dėl rėmelyje integruoto akumuliatoriaus dalytis nuotraukomis galima 2 val. be jokių laidų.

Liečiamasis valdymas

Atliekant veiksmus lietimui jautrūs valdikliai akimirksniu apšviečiami, todėl slinkti per nuotraukas lengva ir smagu.

Greitas ir lengvas meniu

Unikalus „Philips“ greitas ir lengvas meniu dizainas leis jums patirti malonumą naršant, ieškant ar organizuojant

Priminimas apie šeimos įvykius

Nustačius priminimą apie šeimos įvykius, konkrečiu laiku rodomos pasirinktos nuotraukos, kurios primena jums apie artėjančius gimtadienius, jubiliejus ar kitas jūsų šeimai svarbias progas.

Peržiūrėkite nuotraukas koliažų režimu

pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!

Galite rinktis iš 15 animuotų laikrodžių

Laikas taip, kaip jums patinka – 15 smagių animuotų laikrodžių.

Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas

Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios „PhotoFrame“ energijos kaštų.



Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 3.0.8

12 NC: 8670 000 63284
EAN: 87 12581 54451 5

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com