

Philips
Mikro DVD kino



MCD802

Dokonalý filmový zážitok

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p

Vďaka rozhraniu HDMI 1080p a celkovému výstupnému výkonu 2 x 200 W RMS vytvorí DVD mikro kino Philips MCD802 vo vašej obývačke atmosféru ako v skutočnom kine. Funkcia jednodotykového nahrávania v MP3 ešte viac rozšíri vaše možnosti hudobnej zábavy.

Obohat'te vaše zážitky z filmov

- Preháva disky DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Obohat'te váš zvukový zážitok

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- Nahrávanie MP3 jedným dotykem bez potreby počítača
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

PHILIPS

Hlavné prvky

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho

rozhranie HDMI zaistuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového

spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Jednodotykové nahrávanie MP3

Nahrávanie MP3 jedným dotykom bez potreby počítača



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 200 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť, MAX Sound
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS, Stereofónny

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, 3-smerový, 5,25" basový reproduktor, Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, Rodičovská kontrola, Kompresia dynamického rozsahu
- DVD región.: 2
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie
- Prehrávanie cez USB Direct: JPEG

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Zvukový záznam

- Formát audio súboru: MP3
- Rýchlosť prenosu: 64 k – 320 k
- Zapisovacie médium: USB zariadenie
- Rýchlosť zapisovania: 3x
- Zdroje nahrávania cez USB: CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40

Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr (konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden), SCART
- Vstup Aux: 2 x (L/P) RCA
- Iné pripojenia: FM anténa, Výstup, Digitálny zvukový výstup, Výstup HDMI
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Mikrofón: Konektor mikrofónu
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- OSD jazyky: Angličtina, Tradičná čínština
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Ovládací kábel, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA batériami

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 270 x 190 x 323 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 189 x 406 x 340 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 730 x 486 x 397 mm
- Váha vrátane balenia: 19 2 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2016-12-14

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.