



Philips  
Microcadena

Bluetooth®  
con MULTIPAIR



BTM2460

## Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB Direct y personaliza el sonido con control digital. Conecta cualquier dispositivo musical a través de la toma de audio y da una nueva fuerza a tu música. Y todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en pared.

### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 20 W RMS

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

### Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil

# PHILIPS

# Destacados

## USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

## Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

## Control digital del sonido



El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido

más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Cambia de música entre dos dispositivos

Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

## Puede montarse en la pared



Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

## Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 2,75"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

## Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: ranura

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

## Dimensiones

- Anchura del embalaje: 520 mm
- Altura del embalaje: 323 mm
- Profundidad del embalaje: 123 mm
- Peso bruto: 3,6 kg
- Peso neto: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 465 X 107 X 233 mm

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión  
2016-05-01

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803  
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)