

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

MP3/WMA

FWM75



wOox technológia

Hallgassa a mély hangokat, érezze a különbséget!

Az FWM75 a technológiai újítások kedvelőinek minden igényét kielégíti. Merüljön el a wOox technológia csodáiban, és élvezze kedvenc MP3 és WMA zenéjét dinamikus és gazdag hangzásban.

Erőteljes hang, amit hall és érez

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- 2 x 150W RMS/ 2 x 300W teljesítmény/4000W PMPO
- Előlről sugárzó wOox technológiájú hangfalak

Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi

- 3 lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához
- Logikai kétkazettás egység automatikus ismétléssel
- 60 órányi WMA-CD vagy 30 órányi MP3-CD zene lejátszása

Indulhat a játék!

- Gameport csatlakozó a játékkonzolához
- Hangmódok a különböző játékokhoz
- MIX-IT a játék hangjainak keveréséhez kedvenc zenéjével

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2 x 300 W zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** „D” osztályú digitális erősítő, wOOx technológia, Incredible Surround, Digitális hangszabályzás, Virtual Ambience Control, Játékhang, MIX-IT

Hangszórók

- **Fő hangszóró:** 3 utas, Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer, 6,5" mélynyomó, wOOx mélyhangsugárzó, 2"-es magassugárzó, Piezo, Levehető hangszórórácsok
- **Hangszórók száma:** 2

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejtársa:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Betöltő típus:** 3 CD forgótár
- **Lemezek száma:** 3
- **Lemezlejátszási módok:** Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/mind/program, Ismétlés: egy/lemez/program, 99 darab programozható műsorszám
- **kazettaegységes technológia:** Logikai
- **Deckek száma:** 2
- **Kazettalejátszási módok:** Teljesen automatikus megállítás

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** Szalag
- **Fejlesztett kazettaátvétel:** CD-vel szinkronizált felvételindítás, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás,

- Könnyű beállítás (Plug & Play)
- **Állomásbeállítások:** 40
- **RDS:** Állomásnév, RDS óra-beállítás, Rádiótext, Programtípus, Hírek

Csatlakoztathatóság

- **Aux be:** Bemenő vonal, Gameport
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** Kompozit video kimenet (CVBS), FM antenna, MW antenna

Kényelem

- **Ébresztők:** CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **Kijelző típusa:** FTD (Fluoreszcens képcső)
- **Eco készenléti állapot:** 1 W
- **Javaslatok:** DIM üzemmód, Műsorszám, idő, dátum, CD funkciók, album száma, album neve

Tartozékok

- **Távvezérlő:** 32 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- **Mellékelt tartozékok:** Váltakozó áramú hálózati kábel, FM/MW antenna

Méretetek

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 265 x 322 x 390 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 240 x 358 x 230 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 624 x 412 x 510 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 20 5 kg

Áram

- **készenléti üzemmód energiaszükséglete:** < 1 W
- **Áramellátás:** 200-240 V, 50 Hz

Termékkijelölések

2x150W RMS/2x300W teljesítmény

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

Előlről sugárzó wOOx technológia

3 lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezhez

60 órányi WMA-MP3 zene nincs

Logikai kétkazettás egység

Gameport csatlakozó

Hangmódok játékokhoz

MIX-IT a játék hangok keveréséhez



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com