



Philips Streamium  
Wireless Music Station

**Streamium**

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



POWERED BY



## 在每个房间都可以欣赏到完整的音乐专辑

无线音乐中心 40 GB 超大硬盘网罗完整的 CD 专辑，让您在每个房间肆意享受极致音乐。而且，每个房间还可以有它自己的音乐。现在，您终于体会到音乐随身而至，到处仙乐飘飘的感觉。

### 无线聆听带来无限乐趣


- 可在音乐中心和电台间进行无线传送
- 通过 UPnP 从电脑进行无线流传输

### 简易导航和控制

- 音乐伴我行：让音乐伴随您到每个房间
- 音乐播送功能便于同步播放所有电台

### 优质音色

- 超级吸音板带来清晰浑厚的低音效果
- D 类数字扩音器带来优质音效



**PHILIPS**

sense and simplicity

## 规格

### 音响

- **均衡器设置:** 经典, 爵士, 流行乐, 摇滚, 电子乐, 自然色
- **音响功率:** (20) 瓦
- **输出功率:** 10W + 10W 音乐功率
- **声音增强:** 动态低音增强 3 步骤, 均衡器, 超宽环绕立体声, 高音和低音控制, 智能均衡器
- **类型:** 超级吸音板扬声器
- **音量控制:** 音量控制上 / 下

### 扬声器

- **内置扬声器:** 2
- **扬声器类型:** 集成超重低音扬声器, 超级吸音板, 不可拆卸

### 音频播放

- **压缩格式:** MP3, PCM, WMA
- 支持 ID3 标签
- **采样频率:** 8-48 kHz (MP3)
- **硬盘回放模式:** 专辑, 流派, 播放列表, 所有曲目, 相同歌手, 相同流派, 非压缩曲目
- **硬盘流传送模式:** Wi-Fi 流传送到 5 个音乐接收机, “畅享音乐, 无限空间”, “音乐伴我行”, “音乐播送”

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 自动存储
- **预设频道数:** 40
- **RDS:** 新闻, 节目类型, 电台信息
- **调谐波段:** FM

### 连通性

- **天线:** FM 偶极天线
- **AUX 输入:** 信号输入

- **耳机:** 3.5 毫米
- **电源:** 220 V 50 Hz
- **无线连接:** 无线局域网 (802.11g)
- **无线即插即用:** 已启用
- **音频 cinch 输入:** 模拟 AUX (音乐主机 / 接收机)

### 便利性

- 背景光
- **背景光颜色:** 白色
- **显示器类型:** LCD, 128 x 96 点矩阵, 48 mm x 42 mm (音乐接收机)
- **环保节能待机:** 1 瓦
- 耳机插孔
- **屏幕显示语言:** 荷兰语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语
- **遥控器:** Slim Card
- 信号强度指示
- **壁挂 / 吊装:** 壁挂式安装

### 配件

- **电池:** 1 颗锂锰钮扣式电池
- **遥控器:** 卡类型
- **保修卡:** 保修卡

### 音频录制

- **位速率:** 128, 160 kbps

### 尺寸

- **主音箱重量:** 5.1 千克
- **纸箱尺寸 (宽 x 厚 x 高):** 422 毫米 x 201 毫米 x 349 毫米
- **产品尺寸 (宽 x 厚 x 高):** 360 毫米 x 128 毫米 x 283 毫米
- **电视机重量:** 4.2 千克

## 产品集锦

### 无线流传送

借助无线流传送, 您不再需要将大量音乐文件下载并存储在音频设备上。取而代之的是, 您可以通过流传送同步收听源源不断传送到所有音乐主机的音乐。音乐伴我行让您将音乐从一个房间带到另一个房间, 无需重新导航和播放。音乐播送功能可将您喜爱的音乐从音乐主机同步向所有音乐分机播放。借助“自在空间, 畅享音乐”, 在任何安装了无线音乐主机或分机的房间, 您的家庭成员都可以从存储的专辑欣赏自己选择的音乐。

### 即插即用

即插即用是一种行业标准技术, 使您能够连接任何支持即插即用的设备以接收或传送音乐。无线音乐主机使用即插即用, 确保了以一种简单且标准的方法连接其它支持即插即用的设备。您可以将无线音乐主机轻松连接到其它媒体设备, 以接收或传输内容。

### 超级吸音板

超级吸音板是一种创新的平板扬声器面板, 利用行业领先的技术, 从平直小巧的扬声器装置提供高品质、全频带的音频。



发行日期 2007-11-24

版本: 4.0

12 NC: 9073 100 13143  
EAN: 87 10895 94108 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。