

Philips
In.Sight 無線高清家居監控器

Wi-Fi & HD

廣角、夜視功能
適用於智能手機和平板電腦
由 iVideon 技術支持



M120E

在您的智能手機上監察家居情況

設有高清及夜視功能

透過智能手機 / 平板電腦在 In.Sight 無線高清家居監控器上監察家居情況。設有高清影片及夜視功能，在日光或黑暗的情況下都可以清晰看到家居情況。設定簡單，會在檢測到運動 / 聲音時提醒你。

在旅途中仍能親近家人

- Wi-Fi 功能有助安放在家中任何地方
- 透過 Wi-Fi / 3G / 4G LTE 無限觀看直播
- 特闊廣角鏡頭使視野更開闊
- InSightHD 應用程式可於 Apple store 和 Google Play 下載
- 晚間模式適用於在黑暗中進行檢視

設有提示與通知，讓您可完全放心

- 檢測到運動 / 聲音時收取手機通知
- 透過智能手機 / 平板電腦實現即時通話
- 與其他智能手機 / 平板電腦用戶共用監控器
- 偵測到運動 / 聲音時可選雲端錄影功能

簡單安全有保障

- 透過 QR 碼輕鬆設定監控器
- 影像加密，保證安全連接
- 由視訊雲端解決方案公司 iVideon 技術支持



PHILIPS

產品特點

Wi-Fi 功能



In.Sight 無線監控器備有 Wi-Fi 功能，可使用家用無線網絡串流現場錄像及音訊至智能手機 / 平板電腦。您可以在任何地方設定此家居監控器。

晚間模式



紅外線夜視模式讓您在漆黑中也能清晰看見家居情況。黑暗中紅外線燈會啟動以捕捉清晰的黑白影像。夜視模式自動開關，您也可以手動調整。

特闊廣角鏡頭



Philips In.Sight 無線高清家居監控器 M120 帶來 102 度廣角視野，與其他監控器相比讓您一次過監視更大範圍。

利用 QR 碼輕鬆設定



In.Sight+ 應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。

運動 / 聲音通知



意外實在無法預測。In.Sight 透過可調較運動 / 聲音偵測進行監控。如果偵測到任何運動 / 聲音便會自動通知您。

即時通話

透過 In.Sight 監控器，您不但可以監視家居情況，更可以與摯愛通話。您只需在智能手機 / 平板電腦上按下「通話」，隨時為家人送上問候！

與他人共用

讓家人和朋友使用監控器，替您監視家居情況。In.Sight+ 應用程式讓您與其他用戶共用監控器，讓他們觀看現場錄像。



規格

鏡頭與感應器

- 感應器：高清 720p
- 對焦模式：固定
- 視角：102 度
- 對焦範圍：0.8 米至無限遠
- 環境光線感應器：有，日間 / 夜間模式
- 夜間模式：紅外線

影像質素

- HD/VGA/QVGA 串流
- 格式：H.264 影片壓縮
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

功能特點

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2.4GHz)
- 動態偵測器
- 噪音偵測
- LED 指示燈
- 夜視
- 底座：可調整方向

軟件

- App 名稱：InSightHD
- 安裝：透過 Android & Apple 應用程式

- 自動更新應用程式：適用於 Android & Apple
- 支援的系統：Android 2.3 或以上版本，iOS6 或以上版本
- iPad 兼容性：iPad 2 或以上裝置
- iPhone 兼容性：iPhone 4S 或以上裝置
- 兼容 iPod：iPod Touch 第四代或以上
- Android 手機兼容性：Philips 建議使用 Samsung Galaxy S3 或更佳表現的手機

內附配件

- USB 電源適配器：1
- USB 線：有，3 米
- 掛牆
- 螺絲 / 膨脹螺絲：2
- 快速入門指南

輸入和輸出

- 咪高風：高感度，單聲道
- USB: Mini-USB 連接埠
- 喇叭：內置

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：158 x 160 x 78 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：65 x 114 x 65 毫米



出版日期 2015-05-29

版本：9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com