

Philips
Station d'accueil

avec connecteur Lightning

pour iPod/iPhone
8 W, fonctionnement piles ou
secteur

AD315



Écoutez la musique depuis votre iPhone 5

Sur votre bureau ou ailleurs, la station d'accueil AD315 offre un son limpide et enveloppant.

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning.

Fonctionnement sur secteur ou batterie pour écouter votre musique où que vous soyez.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Profitez de votre musique préférée

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

PHILIPS

Points forts

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Lecture et chargement grâce à Lightning



Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 8 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Type de pile: AA (LR6)
- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,65 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):
300 x 133 x 116 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
387 x 161 x 143 mm
- Poids du produit: 1,3 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération,
iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5



Date de publication
2024-03-27

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 69888 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com