

Philips  
USB 壁式充電器

### 雙 USB 插口

USB A 及 Type-C 充電連接埠  
QC 3.0 及 PD  
白色

DLP4317CW



## 壁式充電器 USB-A 及 Type-C 連接埠

### 最大 18W 供電

使用這個 Type-C 連接埠為您最近使用的裝置充電，可以優化充電功率並減少充電時間。3A 輸出。

#### 卓越充電設計

- 2.1A 全速充電 2 部手機或 1 部平板電腦同時充電
- 快速充電技術優化充電時間
- 30 分鐘充電 50%

#### 頂級效能

- 支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠
- 1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠，可同時為兩部裝置充電

# PHILIPS

## USB 壁式充電器

雙 USB 插口 USB A 及 Type-C 充電連接埠, QC 3.0 及 PD, 白色

# 規格

### 兼容性

- 兼容: 多數裝置配有 USB 線

### 包裝尺寸

- 包括的產品數目: 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.5 x 3.5 厘米
- EAN: 48 95229 10758 8

### 外盒

- 產品包裝數目: 24
- GTIN: 1 48 95229 10758 5

### 電源

- 輸出: USB-A QC3.0 及 Type-C PD18W
- 最大輸入功率: AC100 - 240V

### 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 3.9 x 6.3 x 2.7 厘米

DLP4317CW/97

# 產品特點

### 1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠

1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠, 可同時為兩部裝置充電。USB-A 適用於大多數 USB 充電裝置, USB-C 是最新的充電連接器, 現已用於流動裝置 (例如手機、室外相機和平板電腦)。

### 30 分鐘充電 50%

快速充電 - 只需 30 分鐘, 即可將手機從 0% 充電至 50%。

### QC 技術

快速充電技術可優化充電的電流和電壓, 裝置充電更快。

### 配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電連接器, 現已用於流動裝置 (例如手機、室外相機和平板電腦)。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準, 而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。



出版日期 2022-05-09

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 001 66238  
EAN: 48 95229 10758 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)