



Philips
CD радиокасетофон с
динамично усилване на
басите

- CD
- касета

AZ1027

Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен AZ1027 ви позволява да се отдадете на удоволствието от любимата си музика с помощта на лесни за използване функции.

Върховно изживяване при слушане

- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
- Стерео касетен дек с автостоп
- FM/MW стерео тунер

Лесна употреба

- Програмируем за 20 мелодии CD
- CD размесване/програма/повторение
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Усещане за богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Брой декове: 1
- технология на касетния дек: Механичен
- програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Диаметър на високоговорителя: 3,5 инча
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аудио запис

- Подобрение на записа на лентата:

- синхронизиране на началото на записа
- Носители за запис: Лента

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход: (MP3 LINK)

Мощност

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Мрежово захранване: 220 V - 230 V
- Брой на батериите: 6

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 320 x 275 x 175 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 291 x 146 x 243 мм
- Тегло: 1,8 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2,4 кг

Акценти

Стерео касетен дек с автостоп

Стерео касетен дек с автостоп

CD размесване/програма/повторение

Функцията "Разбъркване/Програмиране/Повторение" ви помага да се избавете от скуката и да слушате музиката си всеки път в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, всичко, което трябва да направите, е да изберете един от режимите - "Разбъркване", "Програмиране" или "Повторение", и мелодиите ви ще се възпроизвеждат в различен ред за всеки съответен режим. Радвайте се на различно и неповторимо слушане на музиката, всеки път когато включите плейъра си.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на бази в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 40399
EAN: 87 12581 42897 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com