

Philips
Bærbar DVD-spiller



PET725



DVD- og DivX®-filmer på farten

Zero Bright Dot™ for perfekt visning

Fordyp deg i DVD-filmer når du er ute på farten. PET725 har 7" LCD-fargeskjerm og Philips Zero Bright Dot™ for optimal skjermkvalitet. Nyt DivX®, MPEG4-filmer og MP3/WMA-CD-musikk, eller vis JPEG-stillbilder. Reiseveske er inkludert.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Behagelig visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- Innebygd stereohøytaler med høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- 7" TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Moderne design med pianohvitt toppdeksel
- Biladapter og slank fjernkontroll
- Opptil fire timers avspilling med oppladbart batteri*
- Del underholdningen med doble hodetelefonkontakter
- Reiseveske inkludert

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 7 tomme
- **Oppøsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt visningsområde:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pikselavstand:** 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (ørettelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (øretf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Bilde-CD
- **Modi for plateavspilling:** OSD, A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** Divx, MPEG4

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Avspillingsmedier:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet

- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)
- **DC-inngang:** 9 V
- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1
- **AV-inngang:** Kompositt (CVBS) x1
- **Hodetelefonjack:** 3,5 mm stereohodetelefon x 2

Anvendelighet

- Støtsikker
- Batteriladeindikasjon

Tilbehør

- **Batteripakke:** DV 7,4 V, oppladbare Li-ion-batterier
- **AC/DC-adapter:** AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** RC810 (kredittkortstil, 38-tasters)
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Brukerhåndbok:** Trykt på 16 språk
- **Vedlagt tilbehør:** Reiseveske

Mål

- **Hovedeskekvanrum:** 3
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Produktmål (B x H x D):** 193 x 33 x 170 mm
- **Produktvekt:** 0,85 kg
- **Mål på hovedeske:** 350 x 251 x 374 mm
- **Vekt, hovedeske:** 8,4 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 355 x 225 x 110 mm

Produkt høydepunkter

Spill DVD/DivX® og MPEG4

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermene – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermene hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.



Utgivelsesdato
2009-01-21

Versjon: 2.0.4

12 NC: 9073 101 02362
EAN: 87 10895 93544 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
- * Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
- * Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- * DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens