

Philips
5.1-hemmabiosystem

DVD

HTD3500



Kraftfullt surroundljud

Hemmabiosystem

Njut av bio hemma! HTD3500/12-hemmabiosystemet från Philips med blottade högtalarelement ger kraftfullt surroundljud och DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-likå bilder.

Fantastisk ljudupplevelse

- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem

Njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter

PHILIPS

Funktioner

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Dolby Digital



Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörrats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-

spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning får såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och

ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

Modern design

Modern modell som kompletterar ditt hem

Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Uteffekt för subwoofer: 50 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för kubhögtalare: 5 x 50 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Högtalare

- Högtalartyper: 5 x kubhögtalare
- Frekvensområde för kubhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för kubhögtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Element per kubhögtalare: 1 x 2,5-tums woofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), Fast FM-antenn

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 64831 2
- Längd: 38.3 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 32.4 cm
- Bruttovikt: 7.67 kg
- Höjd: 52.4 cm
- Nettovikt: 6.56 kg
- Taravikt: 1.11 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

Effekt

- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 52.4 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 38.3 cm
- Djup: 32.4 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 64831 2
- Bruttovikt: 7.67 kg

- Nettovikt: 6.56 kg
- Taravikt: 1.11 kg

Produktstorlek

- Höjd: 21.8 cm
- Bredd: 36 cm
- Djup: 32.5 cm
- Vikt: 2.8 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9 kg
- Huvudenhetens vikt: 2,40 kg
- Förpackning (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- Centerhögtalare (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,28 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,28 kg
- Subwoofer, vikt: 2,5 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,28 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 7 m
- Subwooferns kabellängd: 2 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com