

Philips
Mini Hi-Fi rendszer



FWM185

Hallgassa kedvenc MP3-CD zenéit gazdag hangzással

USB Direct lejátszással

A CD/MP3/WMA számok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM185 készüléken. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa a kedves hangokat otthonában a hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3-lejátszóval.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért
- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- 10 órányi MP3-CD zene
- AM/FM rádió
- Sztereó kazettás egység
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3-lejátszó a hordozható zenekészülékhez

Egyéni hangzás-beállítások

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

PHILIPS

Fénypontok

Kétutas mélyreflexes rendszer

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

AM/FM rádió

AM/FM rádió

Sztereoó kazettás egység

nincs

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével

automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

120 W kimeneti RMS összteljesítmény

120 W kimeneti RMS összteljesítmény

USB Direct – MP3/WMA

Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB-eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB-eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 4x30 W/csat.
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangszabályzás

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, 2"-es magassugárzó, Kétutas, Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típus: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Automatikus leállítás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvitel: CD-vel szinkronizált

felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W

Csatlakoztathatóság

- Aux be: 3,5 mm-es sztereó
- USB: USB-gazdaport

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 292 x 272 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 525 x 413 x 410 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 10,915 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com