



Philips
Универсално
дистанционно
управление

SRU9400



Виждат се само бутоните, които ви трябва

Сега вече можете да пенсионираате всичките си дистанционни и да ги замените с едно - с това красиво дистанционно. SRU9400 не само изпълнява всички функции на оригиналните ви дистанционни, но е и много по-лесно и удобно за използване.

Общо управление на повечето устройства и марки

- Дистанционно управление "5 в 1" за аудио/видео устройства
- Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Изключително удобство

- Показва на тактилният дисплей само необходимите ви бутони
- LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното
- Управление на няколко устройства с едно докосване на бутон
- Готово за използване с апаратура на Philips

Бърза и лесна настройка

- Автоматично търси марката на вашето оборудване
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Удобство

- **Универсална ИЧ база данни:** Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, ПРИЕМНИК, усилвател, PVR, DVB-T, телевизор-DVD, TV-VCR
- **Фоново осветление:**
- **Цвят на фоновото осветление:** бял
- **Предварително програмиран за Philips**
- **Програмируеми макроси**

Възможности за инфрачервена връзка

- **Работно разстояние:** 33 фута (10 м)
- **Научаване на IR кодове**
- **Предаващи светодиоди:** 2
- **Брой марки в базата данни:** Над 1100
- **Диапазон на носещата честота:** 30k - 100kHz

Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Бруто тегло:** 0,35 kg
- **Височина:** 42 mm
- **Дължина:** 330 mm
- **Ширина:** 162 mm

Мощност

- **Управление за пестене на батерията:** Автоматично превключване вкл./изкл.
- **Тип батерия:** AA / LR6 алкална
- **Брой на батериите:** 3

Акценти на продукта

Дистанционно управление "5 в 1"

Универсалното дистанционно управление ви позволява да програмирате и управлявате до 5 устройства от почти всякаква марка. Въведена е универсална база данни за инфрачервени кодове с цел лесно инсталиране на вашите телевизор, комбинация с телевизор, видеокасетофон, DVD, DVD рекордер, спателитен или цифров ефирен приемник, кабелен декодер, усилвател, система или приемник за домашно кино.

Универсална база данни на ИЧ кодове

Универсална база данни на ИЧ кодове означава библиотека инфрачервени кодове, вградена в дадено дистанционно управление. Тази функция позволява на дистанционното управление да управлява вашето оборудване, без да е необходимо да се обучава на отделни сигнали. Изберете правилните набори инфрачервени кодове в базата данни за устройствата, които искате да управлявате, за да позволите управляване на практически всяка аудио/видео система на пазара днес - независимо от модела и марката..

Тактилен дисплей

Със специална технология за изобразяване с инвертирани сегменти се осветяват само бутоните, които са нужни за управление на устройството в дадения момент. Вече не се налага да издирвате необходимите бутони.

Фоново осветление на екрана

Фоновото осветление е функция, която осветява LCD екран или клавиатура, за да се използват на тъмно. Двата най-често срещани типа фонов осветление са светодиодно (LED) и електролуминесцентно (EL). Дистанционните с фонов осветление с LED обикновено са ярки, но с неравномерен жълт или зелен цвят, докато EL панелите са равномерно осветени нюанси на синьо, бяло или зелено.

Удобство с едно докосване

Удобството на единичното натискане ви позволява да изпълнявате много команди с едно натискане на бутон посредством макрос. Макросът съчетава набор от предварително програмирани команди в един бутон. Затова е необходимо само едно натискане на бутон за изпълняване на поредица от функции.

Програмирано за Philips

Ако имате уреди Philips, можете да използвате вашето универсално дистанционно управление, без да го програмирате, защото всички бутони са предварително настроени за Philips.

Авто търсене на марка

Да започнете работа с новото си дистанционно управление означава просто да го накарате да търси автоматично най-подходящия код за вашата апаратура.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.



Дата на издаване
2009-01-20

Версия: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com