



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® és NFC

USB Direct
12 W-os

AZ700T

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

A Philips hordozható CD Soundmachine nagyteljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n található kedvenc zeneszámaint is lejátszhatja.

Egyszerűen használható

- 20 programozható CD szám
- CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
- Kézreállító távvezérlő a fokozott kényelemért
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
- Még több zene a 20 programhelyes digitális FM rádióval
- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

Erőteljes hang, amit hall és érez

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth™ kapcsolattal



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field

Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez

USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a

rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Kézreállító távvezérlő



A kézreállító távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: Max. 12 W
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Hangrendszer: sztereó

Hangszórók

- Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém
- A beépített hangszórók száma: 2

Csatlakoztathatóság

- USB: USB-gazdaport
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/ visszafelé, következő/előző album keresés, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/ véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM

Kényelem

- Betöltő típusa: felső
- Kijelző típusa: LCD kijelző

Tápellátás

- Elem típusa: D méretű (LR20)
- Elem feszültsége: 1.5 V
- Elemek száma: 6
- Táplálás típusa: AC/DC adapter

Tartozékok

- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv
- Hálózati tápkábel
- Jótállás: Garancialevél

Méretetek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,11 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 435 x 271 x 170 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 469 x 197 x 311 mm
- Termék tömege: 2,9 kg



Kiadás dátuma
2024-10-18

Verzió: 5.2.5

EAN: 48 95185 60417 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com