

Philips
Μουσικό σύστημα Cube
micro

MCM103B



Μουσικός κύβος

με αναπαραγωγή USB direct

Απολαύστε τα αγαπημένα σας CD και τη μουσική σας, όπως ακριβώς θέλετε. Το σύστημα Philips Micro MCM103 αναπαράγει CD και όχι μόνο, ενώ διαθέτει και τη λειτουργία USB Direct για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB. Η συμπαγής σχεδίαση ταιριάζει σε κάθε χώρο και κάθε τρόπο ζωής.

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Ψηφιακός συντονισμός FM με προεπιλογές

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x5W RMS

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle

PHILIPS

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Ήχος

- Ισχύς: 2x5 watt RMS
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Γούφερ 3,5"

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Σταθερή κεραία FM
- Είσοδος Aux: Σύνδεση MP3

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 36 πλήκτρων
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM/MW, Οδηγός γρήγορης χρήσης, Καλώδιο εισόδου MP3
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: 16 γλώσσες
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 150 x 152 x 250 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 150 x 152 x 197 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 530 x 310 x 206 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4,58 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V



Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW



Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62035
EAN: 87 12581 53706 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com