



Philips
Prenosni zvočnik

Oranžna
USB



SBM130ORG

Vsestranski prenosni zvočnik

Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/USB/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Enostavno predvajanje s kartice USB/MicroSD
- Vgrajen digitalni radio FM
- Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Bogat in čist zvok

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Skupna izhodna moč 3 W RMS

Enostavna uporaba

- Vgrajen akumulator
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov
- Kompakten in mobilni
- Jasen in svetel LED-zaslon

PHILIPS

Specifikacije

Levi/desni zvočniki

- Pogonska enota zvočnika: 1 x pogonska enota wOOx, 1 x 3,8 cm polnega razpona
- Razpon moči pogonske enote: 0–5 W x 1
- Frekvenčni razpon: 100 Hz – 20 kHz

Zvočni sistemi

- Izboljšava zvoka: Tehnologija wOOx
- Ojačevalnik zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "AB"
- Skupna izhodna moč: 3 W RMS (največ)
- Frekvenčni razpon: 20 Hz–20 kHz
- Razmerje signal/šum: > 70 dB
- THD: < 1 %
- Vhodna občutljivost: 600 mV

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Podprt avdio format: MP3
- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, Kartica MicroSD
- Način predvajanja: Hitro naprej in nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe

Priročnost

- Vrsta zaslona: Zaslon LED



Povezljivost

- Aux vhod
- Izhod za slušalke
- Polnjenje prek povezave USB

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM

Nastavki

- Kabel USB: za polnjenje
- 3,5 mm vtič za anteno
- 3,5 mm zvočni kabel

Napajanje

- Vrsta baterije: Vgrajena litijeva
- Čas predvajanja glasbe: 6 h

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,1 x 2,8 x 1,5 palec
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Teža: 0,191 kg
- Teža: 0,421 lb

Značilnosti

USB/kartica MicroSD

Kartico USB ali MicroSD z želeno vsebino enostavno vstavite v predvajalnik – ne bo vas več skrbelo, da vam bo zmanjkalo razvedrilnih vsebin.

Digitalni radio FM

Digitalni radio poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

3 W RMS



Sistem ima 3 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnologija zvočnika wOOx™

Tehnologija wOOx™ predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.



Datum izdaje 2015-02-10

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 69 23410 71797 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com