

# Cuffie sportive open ear wireless

Design open ear

Conduzione ossea

Chiamate più nitide in movimento

Luci di sicurezza LED



TAA5608BK

## Massimo movimento, zero preoccupazioni

Con le nostre cuffie wireless, puoi muoverti liberamente senza doverti preoccupare di perderle per strada! Queste cuffie sportive con design open ear sono leggere, comode ed estremamente resistenti. Inoltre, ti consentono di sentire tutto ciò che accade intorno a te.

### Cuffie open ear. Massimo movimento, zero preoccupazioni.

- Design open ear. Movimento libero.
- Conduzione ossea. Audio senza auricolari
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

### Pronte a tutto.

- Ricarica per 15 minuti per avere un'ora di ascolto in più
- App Philips Headphones
- Pronte per te. 6 ore di riproduzione
- Astuccio da trasporto incluso

### Per il tipo di vita attiva che piace a te

- Fatti vedere. Luci di sicurezza LED
- Vai ovunque. Resistenza all'acqua IPX5
- Connettività migliore. Bluetooth di ultima generazione\*

### In evidenza

### Design open ear



Corri, salta, muoviti! Queste cuffie open ear non cadono quando ti muovi: l'archetto da collo passa dietro la nuca e sopra le orecchie per tenere comodamente in posizione le cuffie. Inoltre, sono così leggere che ti sembrerà di non indossarle.

### **Conduzione ossea**



La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza bisogno di infilare auricolari o indossare cuffie che coprono l'orecchio. Il suono si propaga invece dagli zigomi direttamente all'orecchio interno e la musica si forma come per magia nella tua testa!

### Chiamate più nitide in movimento



Durante una chiamata, un microfono beamforming cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

### Luci di sicurezza LED



Corri di notte. Fai un'escursione su un sentiero di montagna al tramonto. Vai in bicicletta nel bosco. Grazie al LED sull'archetto, sarai sempre visibile anche negli ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones o con il pulsante on/off sull'archetto.

### Resistenza all'acqua IPX5



La classificazione IPX5 significa che queste cuffie open ear non hanno paura di qualche goccia di pioggia o di un vero e proprio diluvio e non ti daranno mai una scusa per rimanere sul divano! Non temono nemmeno il sudore delle tue sessioni più intense in palestra. Quando hai finito, e le cuffie sono asciutte, riponile nel morbido astuccio da trasporto.

### Bluetooth di ultima generazione\*



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3\* per offrirti una connessione più stabile ovunque ti trovi. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.

### 6 ore di riproduzione



Le indossi e vai. Con 6 ore di riproduzione da una sola ricarica, queste cuffie open ear a conduzione ossea durano per diversi allenamenti. Una ricarica completa richiede solo 2 ore. Per una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione.

### **App Philips Headphones**

L'app Philips Headphones ti consente di controllare le luci LED e di scegliere quale musica ascoltare.

## Specifiche

### **Audio**

Gamma di frequenza: 130 - 16.000 Hz Diametro altoparlante: 15 mm

Impedenza: 8 Ohm

Potenza in ingresso massima: 300 mW

Sensibilità: 88 dB (1 kHz) Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,3 Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP Distanza massima: Fino a 10 m

Codec supportati: SBC

### Scatola esterna

Lunghezza: 20.2 cm

Numero di confezioni consumatori: 3

Larghezza: 18.5 cm Peso lordo: 0.941 Kg Altezza: 19.5 cm

GTIN: 1 48 95229 13148 1 Peso netto: 0.192 Kg Tara: 0.749 Kg

### Funzioni utili

Controllo del volume Resistenza all'acqua: IPX5 Supporto dell'app Philips Headphones Possibili aggiornamenti del firmware Tipo di comandi: a pulsante Luci di sicurezza LED

#### Potenza

Numero di batterie: 1 pz.

Autonomia di riproduzione: 6 ore

Tempo di carica: 2 ore

Tempo di ricarica rapido: 15mins for 1 hr

Peso della batteria (totale): 3 g

Capacità delle batterie (cuffie): 140 mAh

Durata batteria in standby: 80 hr

Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio

(integrata)

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 19.8 cm

Tipo di imballaggio: Cartone

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Larghezza: 17 cm Profondità: 6.1 cm

Numero di prodotti inclusi: 1 EAN: 48 95229 13148 4 Peso lordo: 0.221 Kg Peso netto: 0.064 Kg Tara: 0.157 Kg

### **Dimensioni del prodotto**

Altezza: 4.73 cm Larghezza: 12.94 cm Profondità: 10.05 cm Peso: 0.029 Kg

### Accessori

Altre: 1 custodia morbida

Guida rapida

Cavo di ricarica: Cavo di ricarica USB-C, 200 mm

### **Design**

Colore: Nero

Tipologia auricolare: Conduzione ossea Tipo di vestibilità in-ear: Open fit

### **Telecomunicazione**

Microfono per le chiamate: 2 Al mics

### UPC

UPC: 8 40063 20308 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

lifica EAN: 48 95229 13148 4

Versione: 7.7.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio 2025-04-07



