



Philips
Teléfono inalámbrico con
contestador

SE7451B



Pureza de sonido sorprendente

Las conversaciones nunca han sido tan reales ni las voces tan naturales como con la increíble claridad de sonido de la serie SE7. Su brillante pantalla en color se corresponde con la mejora de la claridad de la voz, para que no sólo disfrute tu oído, sino también tu vista.

No te pierdas ni una llamada

- Contestador automático digital
- Tiempo de grabación de 30 minutos
- Contador de mensajes en la base

Calidad de sonido excepcional

- Sonido XHD
- Manos libres mejorado para conversaciones libres y reales
- Claridad de voz natural

Comodidad total

- Identifica a tus amigos según el tono de llamada
- Mensajes de texto SMS
- Función de copia de tarjetas SIM

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Resolución de pantalla principal: 128 x 128 píxel
- Tecnología de pantalla principal: CSTN

Sonido

- Melodías del microteléfono: Polifónico
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Comodidad

- Alarmas: Reloj despertador
- Teclas de la base: Teclas para contestador automático, Tecla de localizador
- Lector tarjetas mem. en estación base: Lector de tarjetas SIM
- Piloto de carga de baterías
- Gestión de llamadas: Llamada en espera, Identificación de llamada entrante, Silenciamiento del micrófono
- Fácil de usar: Interfaz gráfica de usuario, Bloqueo del teclado, Control de menús
- Función: Función de intercomunicación, Vigilabebés
- Capacidad para varias bases: 4
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5 microteléfonos
- Personalización: Fondo
- Indicación de la fuerza de la señal
- Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí (3 grupos)
- Teclado retroiluminado: Sí (blanco)
- Manos libres: libertad en tus llamadas

Prestaciones de la red

- Antena: Integrada en la base, Integrada en el microteléfono
- Compatible: GAP
- Marcación: Tonos, pulsación; impulso
- Mensajes: SMS (servicio de mensajes cortos)

requisitos del operador

- Identificación de llamada entrante
- identificador de llamada entrante para llamada espera

Contestador automático

- Contestador automático Plug & Play
- Tiempo de grabación: Hasta 30 minutos
- Contador de mensajes en la base

Capacidad de la memoria

- Capacidad de almacenamiento SMS: 50
- Lista de llamadas: 50
- Agenda: 250
- Número de buzones SMS: 10 (sólo 1 activo)

Dimensiones

- Dimensiones de la base: 140,5 x 90 x 92 mm
- Dimensiones del microteléfono: 162,4 x 46,5 x 29,8 mm

Alimentación

- Capacidad de la pila: 750 mAh
- Tipo de pila: AAA, NiMH
- Tipo de pila: Recargable
- Red eléctrica: 220-240 V CA- 50 Hz
- Número de pilas: 2
- Tiempo en espera: 150 horas
- Tiempo de conversación: Hasta 12 horas

Destacados

Sonido XHD

Disfruta de tus conversaciones con un nivel de claridad que pocas veces habrás escuchado anteriormente. Gracias al altavoz de alta calidad, su sofisticada tecnología y una cámara acústica real, el espectro de sonido llega mucho más allá de lo que normalmente se oye por un teléfono.

Manos libres mejorado

Combina un altavoz de alta calidad, un procesamiento de la señal sofisticado, una cámara acústica real y un manos libres dúplex completo, y obtendrás la reproducción más natural de una conversación; en la que los dos interlocutores pueden hablar y escucharse al mismo tiempo, como en una conversación real.

Mensajes de texto SMS

El servicio de mensajes cortos (SMS) permite enviar y recibir mensajes de una extensión limitada.

Función de copia de tarjetas SIM

Con la función de copia de tarjetas SIM, puedes transferir toda la agenda telefónica al teléfono de casa en cuestión de segundos.



Fecha de emisión
2009-04-28

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 26495
EAN: 87 12581 30952 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com