



Prostorový Hi-Fi zvuk

Prostorový zvuk 5.1

Připojte tyto multimediální reproduktory k libovolnému počítači, přehrávači MP3 nebo CD a vytvořte okamžitě svůj vlastní surround systém 5.1. Dokonalé basy se lehce nastavují. Reproduktory lze umístit na stůl nebo na stěnu, čímž je zajištěn skvělý zvuk.

Dokonalý výkon basů

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie Bass boost s ovládáním úrovně
- Dřevěná skříň pro kvalitní reprodukci basů

Snadné použití

- Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači
- Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Dálkové ovládání hlasitosti pro pohodlnou úpravu zvuku
- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci

Připojení k veškerému vybavení

- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Jedinečný přímý vstup MP3 přes RC
- Perfektní pro MP3, PC, TV, CD a další

Moderní design

- Atraktivní vysoce lesklá povrchová úprava

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Ovládání úrovně basů

Jedinečný design subwooferu nabízí mnohem hlubší a bohatší basy. Úroveň basů lze také libovolně nastavit.

Perfektní pro MP3, PC, TV a další

Připojte reproduktory k veškerému vybavení. Skvělý způsob poslechu přehrávače MP3, PC, TV, CD, DVD a všech multimédií.

Vysoce lesklá povrchová úprava

Vysoce lesklá povrchová úprava „Klavírová černá“ vypadá v klasických i moderních interiérech prostě skvěle.

Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

Konektor sluchátek

Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vinutí reproduktorů zamezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.

Vstup MP3 přes RC

Díky jedinečnému přímému vstupu MP3 na dálkovém ovladači můžete snadno poslouchat přehrávač MP3. Připojte jednoduše audio výstup přehrávače MP3 k 3,5mm konektoru na dálkovém ovladači a vychutnejte si hudbu.

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Dálkové ovládání hlasitosti

Užitečné drátové dálkové ovládání umožňuje nastavit úroveň hlasitosti a je vždy po ruce.

Subwoofer ve dřevě

Reproduktorová skříň je dřevěná, díky čemuž je reproduktor mimořádně stabilní a má vynikající zvukový výkon.



Specifikace

Zvuk

- Zvýraznění basů: Bass reflex, Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (střední reproduktor) + 25 W

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: F0 - 20k Hz
- Frekvenční pásmo subwooferu: F0 - 2k Hz
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2" (5 cm)
- Měníče subwooferu: 5 1/4"
- Typ subwooferu: Aktivní
- Ovládání úrovně basů: Na zadní straně subwooferu
- Impedance subwooferu: 8 ohm
- Tlačítko zapnutí/vypnutí: Na zadní straně subwooferu

Možnosti připojení

- Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm konektor) 1x

Vnější obal

- EAN: 87 12581 43484 7
- Délka: 45,8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Šířka: 31 cm
- Hrubá hmotnost: 17,7 kg
- Výška: 61 cm
- Čistá hmotnost: 14,4 kg
- Hmotnost obalu: 3,3 kg

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play

- Indikátor zapnutí
- Dálkový ovladač: ovládání hlasitosti, sluchátkový výstup, dodatečný audio vstup, indikátor napájení

Napájení

- Indikátor napájení LED: Modrá

Rozměry balení

- Výška: 44,6 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 29,6 cm
- Hloubka: 29,8 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Hrubá hmotnost: 8,3 kg
- Čistá hmotnost: 7,2 kg
- Hmotnost obalu: 1,1 kg

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Výška: 0 cm
- Šířka: 0 cm
- Hloubka: 0 cm
- Hmotnost: 0 kg

Obsah balení

- Subwoofer
- Počet satelitů: 5
- 3,5 mm stereofonní linkový kabel
- Stručný návod k instalaci
- Dálkový ovladač: Připojený



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com