

Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost



AZ3067



Alles-in-een, indrukwekkende MP3-muziek

met tweewegluidsprekersysteem

Deze robuuste, ongecompliceerde en veelzijdige speler levert een fantastisch geluid met uitstekende tweewegluidsprekers. Uw favoriete MP3-muziek (MP3-CD), CD's of 30 FM-voorkeuzenders op de digitale tuner worden met een fantastisch geluid weergegeven, zodat u er altijd en overal van kunt genieten!

CD-speler met een schat aan functies

- Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW
- CD shuffle/programmeren/herhalen

Bass-geluidservaring

- Bassreflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- 2-weg luidsprekersysteem voor de sfeer van een opnamestudio bij u thuis

Eenvoudig te gebruiken

- Stereohoofdtelefoonaansluiting
- Handige afstandsbediening
- Lijn-in-verbinding

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 2 W
- **Geluidssysteem:** Stereo
- **Volumeregeling:** Volumeregeling, roterend/encoder
- **Luidsprekertypen:** Tweerichtingsbassreflex-luidspreker
- **Luidsprekerverbetering:** Piezo
- **Diameter van de luidspreker:** 4 inch
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost, 2 stappen

Audioweergave

- **Ladertype:** Bovenkant
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Discafspeelmodi:** Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- **Programmeerbare nummers:** 20
- **Aantal decks:** 1
- **cassettedecktechnologie:** Mechanisch

Tuner/ontvangst/overdracht

- Automatisch digitaal afstemmen
- **Voorkeurzenders:** 20
- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- **Tunerbereik:** FM, MW

Connectiviteit

- **Aux ingang:** Lijningang
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm

Gebruiksgemak

- **Displaytype:** LCD
- **Afstandsbediening:** 20 toetsen

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Voeding

- Netstroom
- **Batterijtype:** LR20
- **Batterijvoltage:** 1,5 V
- **Aantal batterijen:** 6

Afmetingen

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 493 x 210 x 314 mm
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 435 x 174 x 263 mm
- **Gewicht:** 3,3 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 4,4 kg

Productkenmerken

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

CD shuffle/programmeren/herhalen

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

2-weg luidsprekersysteem

Een 2-weg luidsprekersysteem creëert in uw woonkamer de ambiance en sfeer van een opnamestudio dankzij een nauwkeurige stereofstemming. Alsof u er zelf bij bent! Om de volledige audiofrequentieband te kunnen reproduceren, hebben conventionele luidsprekers grote en kleine kegels nodig om respectievelijk hoge en lage tonen te kunnen weergeven. Door een woofer te gebruiken om bass tot middenfrequenties weer te geven en een tweeter voor midden- tot hoge frequenties, geeft het 2-weg luidsprekersysteem bij het afspelen naadloos het hele audiofrequentiespectrum weer met veel minder intermodulatievervalsing.

Bassreflex-luidsprekersysteem

Bassreflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Handige afstandsbediening

Lijn-in-verbinding

Stereohoofdtelefoonaansluiting



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com