

Philips
Adapter Bluetooth®

Glasbeni sprejemnik Bluetooth®
z MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC in NFC
Digitalni izhod

AEA2700



Istočasno povežite do 3 pametne telefone

Philipsov adapter Bluetooth® s funkcijo MULTIPAIR sistem zvočnikov glasbenega sistema/ računalnika spremeni v brezžični zvočni sistem. Priključite adapter in brezžično pretakajte glasbo iz največ treh pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in naprav Bluetooth.

Brezžično predvajanje glasbe s tehnologijo Bluetooth®

- Predvajajte glasbene aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika z glasbenim sistemom
- Takojšnje preklapljanje glasbe iz 3 naprav s funkcijo MULTIPAIR
- Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Vaš glasbeni sistem spremeni v brezžični zvočni sistem

- Priključitev je možna na skoraj vse glasbene sisteme oziroma sisteme računalniških zvočnikov
- Deluje s pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki Bluetooth®
- Digitalni koaksialni in optični zvočni izhodi za vrhunski zvok

Enostavna uporaba

- Združevanje tehnologije Bluetooth® z NFC z enim dotikom
- Vstavi in poženi za enostavno uporabo
- Gladka in kompaktna zasnova

PHILIPS

Adapter Bluetooth®

Glasbeni sprejemnik Bluetooth® z MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC in NFC, Digitalni izhod

Značilnosti

MULTIPAIR



Združite do 3 pametne naprave in pretakajte glasbo s katerekoli zelene naprave. Prekinjanje združevanja in ponovno združevanje naprav nista več potrebna. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, samo izberite zeleno napravo in predvajate. Skladba na prvotni napravi se bo zaustavila in predvajati se bo začela nova skladba. Ta možnost je odlična za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali samo predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in družina, zato lahko izbirate tudi med njihovo glasbo in to izjemno hitro.

Predvajanje spletnih glasbenih aplikacij

Vsak pravi ljubitelj glasbe ima v mobilni napravi nameščeno svojo najljubšo glasbeno storitev ali spletni radio. Zdaj lahko glasbeno vsebino predvajate neposredno z glasbenim sistemom.

Vrhunska povezava Bluetooth®

Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Adapter Hi-Fi pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth®

(aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, tabličnimi računalniki in drugimi napravami, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.

Deluje z večino glasbenih sistemov

Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® lahko povežete s skoraj vsakim glasbenim sistemom oziroma sistemom računalniških zvočnikov, in sicer s standardnim kablom RCA ali 3,5 mm vtičem.

Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth® z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Takojšnja uporaba

Adapter Hi-Fi Bluetooth® lahko enostavno povežete z najljubšim glasbenim sistemom. Enostavno vključite RCA ali 3,5 mm vtič in

AEA2700/12

glasbo v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku predvajajte z glasbenim sistemom.

Kompaktna zasnova



Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® ima kompaktno in uglajeno obliko, ki se odlično ujame z vašim najljubšim glasbenim sistemom.

Digitalni/optični zvočni izhodi

Digitalni koaksialni in optični zvočni izhodi za vrhunski zvok

Povezovanje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom



Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® deluje v kombinaciji s telefoni in tabličnimi računalniki Bluetooth®. Enostavno vklopite funkcijo Bluetooth®, se povežite z adapterjem Hi-Fi in glasbo iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika predvajajte z glasbenim sistemom.



Specifikacije

Povezljivost

- Tehnologija NFC
- Različica Bluetootha: 3,0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: Podpora za pretakanje aptX in AAC
- Domet povezave Bluetooth: Do 10 m
- Izhod Aux RCA
- Zvočni izhod (3,5 mm)
- Digitalni koaksialni/optični izhod

Dodatna oprema

- Omrežni napajalnik

- Kabli: Od RCA do 3,5 mm kabel
- vodnik za hiter začetek

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 74 x 22 x 74 mm
- Teža izdelka: 0,04 kg
- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 125 x 158 x 56 mm



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com