

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

MP3

MCM240



## Estilo único - Ótimo som - Montagem na Parede

Modernidade, inovação, singularidade e estilo são qualidades que aprecia. Encontra tudo isso no moderníssimo MCM240 que oferece um desempenho de som dinâmico num equipamento com design elegante, com reprodução de CD MP3, e que pode ser montado na parede.

### **Audição prolongada, maior diversão**

- 10 horas de música no CD de MP3

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados
- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

### **Comece o dia à sua maneira**

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

### **Veja o seu disco rodar**

- Porta dianteira de CD com janela de visualização
- Design super esguio e flexível que pode ser montado na parede

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x10 watts
- **Melhoramento do Som:** Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

### Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 3", Tweeter piezoeléctrico

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** 40 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- **Suporte de identificação ID3**
- **Tipo de Carregamento:** Frente, Motorizado

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **RDS:** Nome da Estação, Tipo de Programa, Texto Rádio
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática

### Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW

### Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Cor da retroiluminação:** Azul
- **Standby para Poupança de Energia:** 1 watt

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Antena FM/MW, Parafusos para montagem na parede x2
- **Telecomando:** 23 teclas com bateria

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 250 x 245 x 96 mm
- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 166 x 245 x 90 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 330 x 313 x 303 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 5,6 kg

## Produtos em destaque

### 10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

### Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação  
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12191  
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)