

Philips
Sistema de Home Theater
com DVD

HTS3345



HDMI



Agora você pode desfrutar de vídeos e som surround de alta def.

Este sistema de entretenimento doméstico sofisticado e moderno oferece uma experiência de áudio/vídeo similar a um teatro e reprodução de músicas precisa. Ele reproduz qualquer disco com som multicanal Dolby, DTS de alta qualidade.

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Direct exibe fotos e reproduz músicas de unidades flash USB
- MP3 link para reproduzir músicas de mídia players portáteis

Áudio e vídeo que parecem reais

- HDMI I080i com aprimoramento de vídeo de alta definição
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital

Fácil de configurar e usar

- Cabo HDMI incluso

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Alta def. (720p, 1080i), Progressive Scan

Som

- **Potência de saída (RMS):** 4x75 W, 2x150 W
- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 40-20000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 65 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- **Recursos de áudio:** Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Desenho animado, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, RnB, Rock, Esportes

Reprodução de vídeo

- **Formatos de compactação:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Mídia de reprodução:** DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** MP3, WMA
- **Mídia de reprodução:** CD de áudio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- **Aprimoramento de imagens:** Virar fotos, Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** MW, FM
- **Nº de canais de áudio pré-sintonizados:** 40

Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** USB, MP3 link
- **Conexões traseiras:** Saída de HDMI, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, AUX in, Entrada para TV (áudio,

cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Saída de vídeo componente

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 120/230 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 1 W

Alto-falantes

- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Woofer full range de 3 pol.
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 3 ohm
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 150-20000 Hz
- **Alto-falante central:** com proteção magnética, 3 vias
- **Drivers de alto-falante central:** Um tweeter de 2", Dois woofers de 2,5"
- **Impedância do alto-falante central:** 6 ohm
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 150-20000 Hz
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 6,5 pol. de alta eficiência
- **Impedância do subwoofer:** 6 ohm
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 40-150 Hz
- **Tipo de subwoofer:** Passiva

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Controle remoto, 2 pilhas AAA, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 link, Guia de início rápido, Manual do usuário, antena FM, Antena AM, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 435 x 55 x 310 mm
- **Peso do aparelho:** 4,04 kg
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 95,5 x 198 x 75 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 0,68 kg
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Peso do alto-falante central:** 1,28 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Peso do subwoofer:** 4,78 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 557 x 315 x 494 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 15,3 kg

Principais especificações do produto

HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

USB Direct

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema de DVD Philips. Suas fotos e músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com a família e os amigos.

MP3 link

O MP3 link usa a tecnologia Plug and Play que permite a reprodução direta de conteúdo MP3 pelo sistema de home theatre conectando o MP3 player portátil à tomada do fone de ouvido interno. Agora você pode desfrutar da qualidade de som superior do sistema de Home Theatre Philips enquanto reproduz músicas do MP3 player portátil.

Certificado DivX Ultra

O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus em um formato de arquivo conveniente.

Cabo HDMI incluso

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os discos que desejar: CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente a flexibilidade imbatível e a praticidade de reproduzir todos os seus discos em um único dispositivo.

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema de Home Theater no conforto da sua sala.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

Conversor de vídeo DAC 12 bits/108 Mhz

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.



Data de emissão
2009-02-03

Versão: 1.5.13

12 NC: 8670 000 25578
EAN: 87 12581 30770 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.