

Philips
Portatif DVD Çalar

PET725



Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

Mükemmel görüntüleme için Zero Bright Dot™

Seyahat ederken, 7" renkli LCD ekranı ve Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) teknolojisi ile ideal ekran kalitesi sunan PET725 ile DVD filmlerinin keyfini çıkarın. DivX® ve MPEG4 filmleri, MP3/WMA-CD müziği veya JPEG fotoğrafların keyfini sürün. Seyahat çantası dahildir.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalar
- Resim CD'si ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerde konforlu izleme

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özellikli ekran
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler
- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- Yüksek kaliteli görüntü için 7" TFT renkli LCD ekran

Rahatlığınız için

- Krem-beyaz üst kapaklı çağdaş tasarım
- Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda
- Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*
- Çiftli kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın
- Seyahat çantası dahildir

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- **Görüntü ekranı tipi:** LCD TFT
- **LCD panel tipi:** Parlama önleyici polarize yüzey
- **Diagonal ekran boyutu (inç):** 7 inç
- **Çözünürlük:** 480(g)x234(y)x3(RGB)
- **Parlaklık:** 200 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 250:1
- **Efektif izleme alanı:** 154,1x86,6 mm
- **Piksel aralığı:** 0,107(g)x0,370(y)mm
- **Tepki süresi (tipik):** 30 ms

Ses

- **Çıkış Gücü:** 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- **Çıkış gücü (RMS):** 10mW RMS(kulaklık)
- **Sinyal gürlüğü oranı:** >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

video oynatma

- **Çalma Ortamı:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Resim CD'si
- **Disk Çalma Modları:** OSD, A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele Çalma (Shuffle), Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zum
- **Video kaset oynatma sistemi:** NTSC, PAL
- **Sıkıştırma formatları:** Divx, MPEG4

müzik çalma

- **Sıkıştırma formatı:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Çalma Ortamı:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Desteklenen dosya sistemleri:** ISO-9660, Joliet

- **MP3 bit hızları:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit hızları:** 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- **Ses Çıkışı - Dijital:** Koaksiyel (cinch)
- **DC girişi:** 9 V
- **AV çıkışı:** Kompozit (CVBS) x1
- **AV girişi:** Kompozit (CVBS) x1
- **Kulaklık jakı:** 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- **Pil paketi:** DV 7.4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- **AC/DC Adaptörü:** AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- **Araç kiti:** araç adaptörü, 12vDC
- **Uzaktan kumanda:** RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- **Kablolar:** 1 x AV Kabloları
- **kullanım kılavuzu:** 16 dilde basılmış
- **Aksesuarlarla Birlikte:** Seyahat çantası

Boyutlar

- **Ana karton miktarı:** 3
- **Ambalaj türü:** D-kutu
- **Ürün boyutları (G x Y x D):** 193 x 33 x 170 mm
- **Ürün ağırlığı:** 0,85 kg
- **Ana kutu boyutları:** 350 x 251 x 374 mm
- **Ana karton ağırlığı:** 8,4 kg
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 355 x 225 x 110 mm

Ürün özellikleri**DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın**

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri seçiminize göre DVD çalar, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in taşınabilir DVD Oynatıcılarında uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan taşınabilir DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 9073 101 02362
EAN: 87 10895 93544 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin sınırlı şarj döngüleri olup sonunda değiştirilmesi gerekebilir. Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı, kullanım ve ayarlara göre değişiklik gösterebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* PlaysForSure, Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

* DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license.