



„Philips“
Muzikos mikrosistema

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W maks.



BTB1370



Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Pasinerkite į muziką, skleidžiamą per „Bluetooth“, iš CD diskų ar tiesiai iš USB. Mėgaukitės savo mėgstamiausiomis radijo laidomis su suderinamomis DAB+ ir FM funkcijomis. Su šia 30 W didžiausių išvesties galią turinčia „Philips“ mikrosistema galite viską.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninio garso valdymas
- 30 W RMS maksimali išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Paprasta naudoti

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

PHILIPS

Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais

galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Suderinamumas su DAB+ ir FM

Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 30 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- „Bluetooth“: Paleisti / pristabdyti, ankstesnis / tolesnis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas
- DAB / DAB+: Informacinis ekranas, Išmanusis skenavimas

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)

- „Bluetooth“
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: tipas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: Dėklas

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, Vartotojo vadovas, DAB antena
- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 119 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 220,4 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 127 x 160 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 170 mm
- Pakuotės plotis: 659 mm
- Pakuotės aukštis: 234 mm
- Pakuotės gylis: 180 mm
- Bendras svoris: 4,6 kg
- Grynas svoris: 3,94 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz



Išleidimo data 2016-09-15

Versija: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com