

Philips
Miniwieża Hi-Fi

odtwarzanie płyty CD

FWC143



Bogate funkcje dźwiękowe

Wypróbuj atrakcyjną miniwieżę Hi-Fi FWC143, zapewniającą niezwykle bogaty dźwięk. Docenisz łatwość jej obsługi, siedząc wygodnie w fotelu i ciesząc się muzyką przez cały dzień!

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- 2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej
- Pełnozakresowy system głośników Bass Reflex

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Tuner AM/FM
- Stereofoniczny magnetofon kasetowy
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Spersonalizowane ustawienia dźwięku

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2x10 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, System Bass Reflex, Pełny asortyment
- Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku

- Ilość płyt: 1
- Sposób ładowania: Szuflada
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Szybkie odtwarzanie do przodu/ do tyłu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasie: Zsynchronizowane nagrywanie z CD, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, UKF Stereo, ŚR.

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Gwarancja
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 220 x 292 x 285 mm
- Szerokość głośnika: 190 mm
- Wysokość głośnika: 292 mm
- Głębokość głośnika: 182 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 510 x 350 x 416 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,333 kg

Zasilanie

- Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz

Zalety

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej 2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej

Głośnik Bass Reflex

Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie dostosowany do parametrów głośnika niskotonowego, który pozwala zoptymalizować spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony niskie przy śladowych zniekształceniach. W połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego basu.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW



Data wydania 2012-12-07

Wersja: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com