

Philips  
Sistema Mini Hi-Fi MP3



FWM143

## Ouçá os seus CD MP3 favoritos com som rico

Tire o máximo de proveito da sua música com o Sistema Mini Hi-Fi Philips FWM143 com o Sistema de Altifalantes Reflex de Graves de 2 Vias para um som de grande riqueza. Optimize as suas definições sonoras ajustando o equilíbrio dos diferentes géneros musicais com o Controlo de Som Digital.

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Potência de saída total 2x20 W RMS
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

### **Desfrute da sua música favorita sem interrupções**

- 10 horas de música no CD de MP3
- Sintonizador AM/FM
- Deck de cassetes estéreo

### **Definições de som personalizadas**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

# PHILIPS

# Especificações

## Som

- Potência de Som Total (RMS): 40 W
- Potência de saída: 800 W PMPO
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves
- Número de Altifalantes: 2

## Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Número de Discos: 1
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Avanço/Inversão Rápido, 20 Faixas Programáveis, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Número de decks: 1

## Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, FM estéreo, MW

## Conectividade

- Ligações áudio: Entrada RCA Aux

- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena AM

## Comodidade

- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador

## Acessórios

- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Acessórios Incluídos: Antena AM, Telecomando, Adaptador de pinos planos, Antena FM/MW
- Folheto da Garantia: Versão global
- Manual de início rápido
- Comando à distância: 20 teclas
- Embalagem normal inclui: Garantia Internacional

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 190 g x 292 x 183 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incl. Embalagem: 9,5 kg

## Potência

- Alimentação: 200-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: 1 W

# Destaques

## Sistema Reflex de Graves de 2 vias

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

## 10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

## Sintonizador AM/FM

Sintonizador AM/FM

## Deck de cassetes estéreo

Deck de cassetes estéreo

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014  
EAN: 87 12581 40373 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)