



Philips  
Telefon fără fir design Faro

30 min. pe robotul telefonic  
Afișaj 1,8", iluminare fundal albă  
Difuzor handsfree



M7751B

## O nouă formă de conversație

Sculptat cu îndrăzneală, Philips Faro transformă designul telefonului fără fir într-o formă de artă modernă. Liniile rafinate unifică telefonul cu afișajul secundar al bazei. Bucură-te de funcții inteligente, precum accesul instantaneu la difuzor și amânarea simplă a alamei.

### Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

### Experiența supremă de apelare

- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Afișaj cu grafică alb pe negru, cu contrast înalt, de 4,6 cm (1,8")
- Buton ușor accesibil de amânare a alamei pentru a dormi mai mult
- Lista neagră, apel anonim, mod silențios, restricționare apeluri
- Compatibil cu aparate auditive - reduce zgomotul nedorit
- Difuzor cu acces instantaneu pentru conversații handsfree ușoare
- Mesaje de până la 30 de minute pe robotul telefonic
- Alerta vizuală luminează intermitent pentru a vă alerta asupra existenței unor apeluri primite

### Design excepțional cu execuție de calitate superioară

- Conceput cu atenție, îndrăzneț și sculptural
- Taste calibrate, integrate perfect pentru formare precisă
- Încărcați telefonul în orice mod

**PHILIPS**

Telefon fără fir design Faro  
30 min. pe robotul telefonic Afîşaj 1,8", iluminare fundal albă, Difuzor handsfree

M7751B/38

## Repere

### Afişaj cu grafică de 4,6 cm (1,8")



Afişajul LCD inversat, alb pe negru, cu contrast înalt, asigură citirea facilă și se îmbină perfect cu designul general elegant al telefonului Philips Faro.

### Îndrăzneț și sculptural

Conceput cu atenție, îndrăzneț și sculptural

### Tastatură calibrată



Tastatura calibrată îți permite să simți clar fiecare atingere de tastă oricând formezi un număr sau introduci un contact în agendă. Un studiu detaliat al materialelor și al structurilor tastaturilor, precum și teste extinse realizate de utilizatori au dus la echilibrul perfect între forța de apăsare și răspunsul tastei, pentru formare precisă.

### Amânare simplă a alarmei

Prin apăsarea unui buton dedicat de pe stația de bază, poți răspunde cu ușurință la alarmă și poți alege să o amâni câteva minute – de maximum 3 ori. Este suficient să setezi funcția ușoară de alarmă și să te asiguri că receptorul este andocat la stația de bază. O pictogramă de pe afișajul bazei va indica faptul că alarma este setată.

### Mod ECO+



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt reduse cu până la 60% și cu până la 95% când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

### Setări de confidențialitate extinse

Lista neagră restricționează apelurile primite de la anumite numere sau care încep cu anumite cifre, ferindu-te de apelurile nedorite. Poți bloca 4 seturi de numere. Fiecare set de numere poate consta din 1 până la 24 de cifre. Atunci când primești un apel care începe cu unul dintre aceste numere sau care este unul dintre cele 4 numere exacte ale apelantului, telefonul nu va suna. Cu modul silențios, poți dezactiva tonurile de apel pentru anumite intervale de timp, pentru a te bucura de liniște. Datorită funcției de restricționare a apelurilor, poți evita surprizele neplăcute ale unor facturi telefonice mari, blocând apelurile către numere specifice care încep cu anumite cifre.

### Încărcare fără bătăi de cap

Pentru fiabilitate și confort, receptorul poate fi încărcat în ambele direcții ale stației de andocare.

### Compatibil cu aparate auditive

Această funcție permite cuplarea telefonului cu aparatul auditiv pentru a amplifica conversația și a reduce zgomotul ambiental și bâzâitul, zgomotul de fond sau zgomotele supărătoare care pot apărea.

### Difuzor cu acces instantaneu



Difuzorul încorporat al telefonului amplifică vocea apelantului, astfel încât să te poți bucura de conversații – handsfree. Acest lucru îți permite să efectuezi mai multe activități în timp ce preiei apeluri importante. Apasă butonul special pentru difuzor de pe stația de bază și începe-ți conversația handsfree cu receptorul andocat. Designul inteligent al difuzorului din partea de sus a receptorului asigură redarea superbă a sunetului în modul difuzor – întotdeauna.

### Afişaj secundar de pe bază



Afişajul alb pe negru cu contrast înalt al telefonului Philips Faro se integrează impecabil și elegant cu baza acestuia. Afişajul arată identitatea apelantului atunci când se primește un apel și indică ora în modul inactiv. Poți alege să oprești afișajul de pe bază – astfel încât să nu te deranjeze nicio lumină – în orice moment.

### Înregistrare de până la 30 de minute

Având la dispoziție 30 de minute de înregistrare pe robotul telefonic, nu vei pierde niciodată un mesaj important.

### Alertă vizuală

Cu funcția de alertă vizuală inteligentă, îți se va semnala orice apel primit. Lumina de fundal a afișajului și a tastaturii se aprinde intermitent pentru a te anunța că primești un apel.

# Specificații

## Sunet

- Compatibil cu aparate auditive
- Profil de sunet: MySound
- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

## Confort

- Alarmer: Ceas cu alarmă, Repetare alarmă (snooze)
- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Număr de taste: 23
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Personalizare: Mod silențios
- Gestionare apeluri: ID apelant\*, Apel în așteptare\*, Apeluri efectuate, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Restricționare apeluri: Restricționați efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
- Tastatură cu fundal iluminat: Alb
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afîșare Dată / Oră
- Receptoare multiple: Până la 4
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Tastatură iluminată
- Mărirea tastă apelare
- Taste stație de bază: Tastă de paging, buton de amânare a alarmei, difuzor
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis <math>\leq 300\text{ m}</math>; interior <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Blocare apelanți/Listă neagră\*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Premium MMI: Standard
- Notificări pentru evenimente: Pentru fiecare stare
- Alertă vizuală

## Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~ 50/60 Hz
- Tip baterie: 2 baterii AAA, NiMH reîncărcabile
- Consum electric: <math>\leq 1,4\text{ W}</math>

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 12.1 cm
- Adâncime: 10.1 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10704 5
- Greutate brută: 0.518 kg
- Greutate netă: 0.375 kg
- Greutate proprie: 0.143 kg

## Imagine/Ecran

- Culoare iluminare din spate: Alb
- Iluminare din spate: Da
- Dimensiune afîșaj bază: 7,0 cm/2,77"
- Tip afîșaj bază: Matrice de puncte inversată
- Dimensiune afîșaj receptor: 4,6 cm/1,8"
- Tip afîșaj receptor: Matrice de puncte inversată

## Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: Până la 30 de minute
- OGM preînregistrat
- Control robot telefonic: De la receptor

## Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 100 de nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază
- Intrări multiple în agendă: 3 câmpuri

## Securitate

- Criptare transmisie

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Design ecologic

- Mod Eco: Automat și manual
- Eco+

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.4

EAN: 48 95229 10704 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)