

Philips  
DVD-speler

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3980



## Geniet nu van High Definition-video

met High Definition HDMI 1080p

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

### Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

### Breng video tot leven

- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel

# PHILIPS

## Kenmerken

### Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

### DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling,

meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Video upscaling (720p, 1080i/p)

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Digitale coaxiale uitgang, HDMI-uitgang, Scart

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Power

- Stroomvoorziening: 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1,0 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Audio-/videokabel, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 37 x 210 mm

## Multimedia-toepassingen

- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 38485  
EAN: 87 12581 40814 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)