



Philips 5000 series  
Blu-ray Disc/DVD player

### Smart TV

Wi-Fi integrado  
Reprodução de disco Blu-ray 3D



**BDP5600X**

## Blu-ray 3D e o melhor da Internet na sua TV

Surpreenda-se com o novo Blu-ray 3D e descubra uma nova dimensão do cinema na sua casa. Aproveite o melhor da Internet na sua TV graças à Smart TV Plus fácil de usar e com a rápida conexão Wi-Fi integrada. Reproduza ainda mais conteúdos com o DivX Plus HD.

#### Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

#### Ouçá mais

- Dolby TrueHD para som surround 7.1 de alta fidelidade
- DTS-HD MA para HD 7.1 som surround

#### Envolva mais

- Wi-Fi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de disco Blu-ray 3D



A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.

## Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner

de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

## SimplyShare



Graças ao Philips SimplyShare, você pode compartilhar as músicas, as fotos e os vídeos do tablet/smartphone/PC com o Home Theater e o Blu-ray player. Você também pode transmitir todas as mídias diretamente em dispositivos compatíveis com DLNA ou usar o controle remoto para acessar e transmitir os arquivos de mídia do PC. Para garantir a melhor qualidade da conexão sem fio, instale o aplicativo SimplyShare no tablet/smartphone. Agora, você está pronto para curtir todas as mídias com facilidade.

## WiFi-n



O WiFi-n, também conhecido como IEEE 802.11n, é o novo padrão de rede sem fio. Ele inclui muitas opções para melhorar a qualidade do link sem fio, oferecendo velocidade e raio de alcance maiores em comparação com os

padrões Wi-Fi anteriores. O WiFi-n também é compatível com modelos anteriores, o que permite que este aparelho transmita e receba dados de roteadores que operam em padrões Wi-Fi mais antigos.

## Aplicativo MyRemote



Com o aplicativo Philips MyRemote, é possível usar o iPhone, o iPod Touch ou o smartphone Android como controle remoto e operar produtos Philips conectados à rede AV. O aplicativo reconhece automaticamente o\* disc player Blu-ray, Home Theater ou sistema de áudio Streamium Philips conectado à rede Wi-Fi doméstica e permite controlar diretamente os dispositivos de qualquer cômodo da sua casa. E, caso você tenha mais de um produto Philips conectado à rede AV, o aplicativo permite alternar entre eles, controlando-os de modo independente. Esse aplicativo gratuito foi criado exclusivamente pela Philips.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) é um padrão da indústria que possibilita uma conexão fácil e de alta velocidade de periféricos com PCs, equipamentos eletrônicos de consumo e produtos móveis. O USB 2.0 fornece um desempenho melhor e mais rápido — até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e com uma taxa de transferência de até 480 Mbps, superior à taxa de 12 Mbps dos primeiros dispositivos. Após a conexão, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta conectar seus dispositivos USB portáteis ou unidades de disco rígido, selecionar o filme, a música ou a foto e curtir.



# Especificações

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Deep Color, Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, x.v. Color

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI, USB 2.0, Entrada de áudio analógico esq./dir.
- Smart TV Plus: Aplicativo MyRemote, Online TV, SimplyShare

## Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- Fácil de usar: Ativação rápida, Aplicativo MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Suporte a legendas no formato 21:9, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB,

Atualização online do firmware

- Idiomas do menu OSD: Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco, Grego, Húngaro

## Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso do produto: 1,82 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2,26 kg

## Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 110 a 240 V
- Consumo de energia no modo de espera: 0,3 W

## Áudio

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Intervalo dinâmico (1kHz): = 90 dB
- Resposta de frequência: (20 kHz): = |0,2| dB (máx./mín. de 2 canais, DVD) Hz Hz
- Relação de sinal/ruído: = 100 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

## Embalagem externa

- EAN: 87 12581 68572 0
- Peso bruto: 1,65 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Peso da embalagem: 0,4 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 68572 0
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Peso da embalagem: 0,4 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,09 kg



Data de emissão  
2014-10-22

Versão: 2.1.4

12 NC: 8670 001 02472  
EAN: 08 71258 16857 20

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)