



Philips
Minichaîne hi-fi

FWM600D

Profitez d'un son exceptionnel sur votre lecteur CD-MP3

avec USB direct

Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3/WMA sur la mini-chaîne FWM197, sans interruption pendant 10 heures. Prolongez votre plaisir musical en écoutant vos morceaux préférés chez vous sur votre baladeur via USB direct et grâce au lecteur MP3 intégré.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 120 W RMS
- Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- 10 heures de lecture de CD-MP3
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner numérique FM/MW avec présélections
- Platine cassettes stéréo

PHILIPS

Points forts

120 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Système à 2 voies Bass Reflex

Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

Platine cassettes stéréo

Platine cassettes stéréo

USB Direct

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce

dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

MP3 Link

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

10 heures de lecture de CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (optimal, jazz, techno et rock). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 120 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

Enceintes

- Enceinte principale: Tweeter 2", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 5,25"
- Nombre d'enceintes: 2

Lecture audio

- Nombre de disques: 1
- Type de changeur: Tiroir
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Arrêt, Lecture aléatoire
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Pistes programmables: 20
- Nombre de platines: 1
- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Arrêt automatique

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, alarme USB, Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W

Connectivité

- Entrée AUX: Stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB
- Connexions audio: Entrée AUX RCA

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 292 x 285 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 730 x 348 x 275 millimètre
- Poids (emballage compris): 11,2 kg

Alimentation

- Alimentation électrique: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 2 W



Date de publication
2017-07-29

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com