



Philips  
dockningshögtalare

för iPod/iPhone  
Batteri-/nät driven



DS7600



## Perfekt att ha med på resan

med den här dockningshögtalaren

Den här Philips-spelaren DS7600/10 är kompakt och bärbar, men ingen lättviktare när det handlar om ljudprestanda. Den är utformad för att ha med på resan, med ett laddningsbart batteri för lång uppspelning, robust aluminiumfinish och en bärväska.

### Ljud som tar andan ur dig

- wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

### Gjord för resan

- Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

### Verkligen bärbar och mångsidig

- Kross- och stötsäker för trygga förflyttningar
- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

# PHILIPS

## Funktioner

### wOOx-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musiktrycket.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



### Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapterar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

### Kross- och stötsäker

Denna bärbara dockningshögtalare är gjord för krångelfri hantering. Med sin toppmoderna teknik är dockningsstationen innovativt byggd med en stabil struktur som tål stötar. Dockans tålighet är oöverträffad, den är framtagen för att klara fall på upp till två meter och tryck från upp till 100 kg. Du kan verkligen ta med den överallt och veta att den klarar förflyttningen utan problem.

### DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.

## Specifikationer

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod Classic, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod nano, 4:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen

### iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio
- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
- Uppspelning: Album-/spårnavigering, Uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt teckenfönster
- Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto
- Batteristatus: Batteristatus för högtalare
- 7000+ webbradiokanaler
- Väderprognoser för hela världen

### Anslutningar

- Aux-in

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod

### Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

### Högtalare

- Magnetsystem i neodym

### Tillbehör

- kablar: 3,5 mm AUX-ingång

### Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batterityp: AA x 4

### Mått

- Vikt på huvudkartong: 2,3 kg
- Produktmått (B x D x H): 310 x 110 x 40
- Vikt inkl. förpackning: 1,04 kg
- Huvudkartongens mått: 175 x 162 x 440 mm
- Antal i förpackning: 2
- Vikt: 0,76 kg



Publiceringsdatum  
2014-03-29

Version: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871  
EAN: 87 12581 59629 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)